## **Panasonic**<sup>®</sup>





## 取扱説明書

AVコントロールアンプ

品番 SA-BX500



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

#### 保証書別添付

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」 (→ 52、53ページ) を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。





## ホームシアターが簡単に楽しめる!

接続






設定






ビエラリンク(HDM-

#### ビエラリンク (HDMI) 対応のテレビ (ビエラ) とレコーダー (ディーガ) を接続すると…





#### 接続したすべてのスピーカーから音を出そう!!



**2** テレビは2チャンネルの ステレオ音声だから、 フロントスピーカーから しか音が出ないんだ。





サった!! テレビをサラウンド音声で楽しめるね。

## もくじ

まず
ホームシアターが簡単に楽しめる!
かんたんガイド
ステップ 1 スピーカーを設置する7 ステップ 2
スピーカーを接続する8
HDMIケーブルでテレビ、ブルーレイディスク/ DVDレコーダーを接続する10
DVDやテレビを見る12
準備
接続する 14 基本の接続 14 HDMI端子のある機器を接続する 14 映像・音声端子に接続する (HDMI端子のない機器を接続する) 15 S映像・音声端子に接続する 16 D端子 (コンポーネント端子)・音声端子に接続する 17 その他の接続 18 アナログ音声を楽しむ 18 高音質なアナログ音声を楽しむ (アナログ8CH接続) 18 CDプレーヤーを接続する 18 録音や録画をする場合の接続 19 ビデオカメラなどを接続する 19 その他のスピーカーの接続 20 バイワイヤー対応のスピーカーを接続する 20 2組目のフロントスピーカー (スピーカーB) を接続する 20
SH-FX70を使用する21 ラジオのアンテナを接続する21
測定マイクを使って自動的にスピーカー設定をする 22
再生する24基本の再生24SH-FX70でサラウンドスピーカーなどをワイヤレスにする25SH-FX70を2台使用して、7.1チャンネル再生をする25ワイヤレスのスピーカーを別の部屋などで使用する25スピーカーBを使う25アナログ8CH接続した場合の再生25テレビのスピーカーだけで楽しむ257.1チャンネルバーチャルサラウンド再生を楽しむ25
お好みで
テレビやDVDなどをサラウンド音声で聞く26 Dolby Pro Logic IIx /NEO:6/ SFC (Sound Field Control)
リモコンで操作する音質・音場効果
NEO:6 の " <i>MUSIC</i> " をさらに調整する

## 「安全上のご注意」を必ずお読み ください。(→ 52、53 ページ)

一時的に音を消す2	
情報を表示させる2	
ビエラリンク (HDMI) を使う30	0
ホームシアターをワンタッチ操作で楽しむ3	1
サウンドメニューを使う3	_
スピーカーのレベルを調整する3	
低域の調整をする3	
高域の調整をする3	
音量バランスの調整をする3	
二重音声を切り換える3	3
小音量でも聞きやすくする3	3
ウィスパーモードサラウンドを使用する3	3
アンプの設定をする3	4
其木操作 3	ż
基本操作3 表示部の明るさを調整する3	<u>-</u>
おやすみタイマーを使用する3	5
スピーカーの有無とサイズを設定する3	
距離の設定をする3	0
低域フィルターの設定をする3 自動スピーカー設定を変更する3	6
目動スヒーカー設定を変更する3	6
購入時の状態に戻す3	
極性を自動補正しない設定にする3	
設定された周波数特性の高域を補正する3	
バイワイヤー接続の設定をする3	6
スピーカーのインピーダンス設定をする3	
入力端子の割り当てを変更する3	7
サラウンドスピーカーの設置位置を設定する3	7
ワイヤレススピーカーの設定をする3	
入力信号の判別方法を切り換える3	
外部入力端子に接続した機器の音量を大きくする3	7
本機の電源「切」時の消費電力を下げる(省待機電力モード)3	Ŕ
ビエラリンク (HDMI) を使わない設定にする3	
フッテクーターを切り換える マッテクーターを切り換える マ	g
アッテネーターを切り換える3 音声を遅らせて映像とのズレを補正する3	Q
白戸で建りせて吹家との人とで開工するの	0
音量値の表示を数値に変更する3 購入時の状態(初期設定)に戻す(RESET 機能)3	0
ヘッドホンを使う3	9
録音・録画3	
リモコンでテレビやDVDレコーダーなどを操作する 40	_
リナコノじナレトヤロVロレコーターはとを保ifg る 41	
	O
テレビを操作する4	0
テレビを操作する	0
テレビを操作する4 ケーブルテレビを操作する4 2つ以上の当社製機器(ミニコンやAVアンプなど)	0
テレビを操作する4 ケーブルテレビを操作する4 2つ以上の当社製機器(ミニコンやAVアンプなど)	0
テレビを操作する4 ケーブルテレビを操作する4 2つ以上の当社製機器(ミニコンやAVアンプなど) をお使いの場合4 ブルーレイディスク/DVDレコーダーを操作する4	0 0 0 1
テレビを操作する4 ケーブルテレビを操作する4 2つ以上の当社製機器(ミニコンやAVアンプなど) をお使いの場合4 ブルーレイディスク/DVDレコーダーを操作する4 ブルーレイディスク/DVDプレーヤーを操作する4	0 0 0 0 1 2
テレビを操作する4 ケーブルテレビを操作する4 2つ以上の当社製機器(ミニコンやAVアンプなど) をお使いの場合4 ブルーレイディスク/DVDレコーダーを操作する4	0 0 0 0 1 2
テレビを操作する4 ケーブルテレビを操作する4 2つ以上の当社製機器(ミニコンやAVアンプなど) をお使いの場合4 ブルーレイディスク/DVDレコーダーを操作する4 ブルーレイディスク/DVDプレーヤーを操作する4 リモコンコードを入力して他の機器を操作する4	00000123
テレビを操作する	000 012344
テレビを操作する	000 012344
テレビを操作する	000 012344
テレビを操作する	000 01234444
テレビを操作する	000 012344444
テレビを操作する	000 012344445

その他の情報 46 用語解説 48	
仕様49	
こんな表示が出たら49	
故障かな!?50	
Q&A(よくあるご質問)51	
お手入れ51	
保証とアフターサービス(よくお読みください) 54	
さくいん裏表紙	3
	RQT9222

付属品を確認してください。



●●お願い●●

- ・付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- かっこ【】内は、買い替え時の品番です。 (品番は 2008 年 6 月現在のものです。品番は変更さ れることがあります。)
- ・電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでくださ い。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- ・包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をし てください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックグループのショッピングサイト「パナ センスーでお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。



http://www.sense.panasonic.co.jp















電源コード(1本) [K2CA2CB00002] [L0CBAB000128] [RSA0007]


測定マイク(1コ)

FM 簡易型アンテナ(1本) AM ループアンテナ(1本)


フロント端子カバー(1コ) リモコン用乾電池 リモコン(1コ) 【N1DAAAA00002】【RGK2137-K】 (単3形:2コ) [N2QAKB000071]

## 部のはたらき

#### 本体



#### 表示部



使用するフロントスピーカーを表示 (→ 13、22、24、25ページ)

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されてい ます。


Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビー ラボラトリーズの商標です。

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標 または、登録商標です。


米国特許番号 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5.978,762; 6.226,616; 6.487,535 および、その他米 国ならびに外国で発行または保留となっている特許に基づく 許諾製品です。DTS は、DTS 社の登録商標であり、DTS ロゴ.シンボル. DTS-HD および DTS-HD Master Audio は、同社の商標です。© 1996-2007 DTS, Inc. 無断複写・ 複製・転載を禁じます。

HDAVI Control™ は商標です。

#### 本体後面



#### リモコン



## かんたんガイド

ホームシアターを楽しむための代表的な接続、再生方法を説明しています。


- 接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- 接続する各機器の説明書もご覧ください。
- 本機の上には物を載せないでください。



ステップ

#### スピーカーを設置する (→ 7ページ)

正しい設置方法で、より良い音質が楽しめます。



ステップ 2

#### スピーカーを接続する (→ 8、9ページ)

7.1 チャンネルの高音質音声を楽しむためのスピーカー接続ができます。




ステップ

## HDMI ケーブルでテレビ、 ブルーレイディスク/DVD レコーダーを

接続する (+ 10、11 ページ)


HDMI 接続するにはテレビとブルーレイディスク/ DVD レコーダーの両方に HDMI 端子が必要です。



ステップ **4** 

**DVD やテレビを見る** (→ 12、13ページ)

DVD やテレビがサラウンドで楽しめます。





## スピーカーを設置する

本機では、5.1、6.1、7.1 チャンネルなどの再生ができます。


このページでは、7.1 チャンネル再生のスピーカー設置を例に説明しています。

視聴位置から各スピーカー(サブウーハーを除く)を同じ距離に設置するのが理想です。

同じ距離に設置できない場合は各スピーカーと視聴位置との距離を測り、「距離の設定をする」(→35ページ)を行うか、または、「測定マイクを使って自動的にスピーカー設定をする」(→22、23ページ)を行ってください。

#### (配置列: フロント2本、センター1本、サラウンド2本、サラウンドバック2本、サブウーハー1本)

図中の $\mathbf{A} \sim \mathbf{H}$ は次ページの「スピーカーを接続する」の $\mathbf{A} \sim \mathbf{H}$ と対応しています。



#### フロントスピーカー (A 右、B 左)

テレビの左右に置き、視聴位置で(実際に椅子に座るなどして)映像と音声の動きが合うように、位置や角度を調整してください。

#### C センタースピーカー

デレビの真上か真下に置き、視聴位置での耳の高さへまっすぐに向けてください。 設置しない場合は、センターの音声はフロントスピーカーに分配されて出力されます。

#### サラウンドスピーカー(D右、E左)

視聴位置の左右(横またはやや後ろ)に設置してください。

設置しない場合は、サラウンドの音声はフロントスピーカーに分配されて出力されます。

#### サラウンドバックスピーカー(F)右、G左)

視聴位置の後ろに、耳の位置より1mほど高く設置してください。

設置しない場合は、サラウンドバックの音声はサラウンドスピーカーまたは、フロントスピーカーに分配されて出力されます。

#### **H** アクティブサブウーハー


テレビから遠く離れない程度の適当な位置に置いてください。


#### ()(お知らせ)()()


すべてのスピーカーは正面を視聴位置に向けて設置してください。



## スピーカーを接続する








#### ○○お知らせ○○


- •スピーカーを新しく接続し直したときには、必ず「測定マイクを使って自動的にスピーカー設定をする」(→ 22、23 ページ) を行ってください。
- ・インピーダンスが 4  $\Omega$ のスピーカーを接続する場合には、必ず 36 ページの「スピーカーのインピーダンス設定をする」で "4 OHMS" に設定してください。

#### 使用するケーブル





6.1 チャンネル再生のスピーカー設置にするときは、サラウンドバックスピーカーを(左)側のスピーカー端子に接続してください。





# HDMI ケーブルでテレビ、ブルーレイディスク/DVD レコーダーを接続する

声

#### 使用するケーブル

音

声

央 HDMI ケーブル(別売)


・当社製 HDMI ケーブルを推奨します。

[品番: RP-CDHG10 (1.0 m)、RP-CDHG15 (1.5 m)、 RP-CDHG20 (2.0 m)、RP-CDHG30 (3.0 m) など]

光デジタルケーブル(別売)

音 | [品番: RP-CA2010 (1.0 m) など]

別売品の品番は、2008年6月現在のものです。品番は変更されることがあります。





ご家庭の電源コンセント (AC 100 V、50 / 60 Hz)


#### 電源コードは、他の接続がすべて終わってから、最後に コンセントへ接続してください。

- ・電源プラグをコンセントに接続した状態で約 0.6 W の電力を消費しています。長期間使用しないときは抜いておいてください。
- ・電源プラグを抜いても、本機の各種設定は記憶されます。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。



http://www.sense.panasonic.co.jp



#### (お知らせ)()

- ・HDMI ロゴ (→ 表紙) のある「High Speed HDMI™ ケーブル」をお買い求めください。
- 1080p 出力時は、5.0 m 以下の HDMI ケーブルをおすすめします。
- 本機は、ディープカラーをサポートしています。
- ・HDMI 端子とデジタル端子(→15 ~ 18 ページ)の両方を接続している場合、HDMI の音声信号が優先されます。



#### 接続が終わったら


- 1. \*\*\* 🗤 を押して、本機の電源を入れる。
- 2. ₱₱₱₱₱₱ を押して、サラウンド再生になるように 設定してください。(→ 27 ページ)
  - ・設定されると、[サラウンド] ランプが点灯します。
  - 2 チャンネルソースをサラウンド再生できます。



## DVD やテレビを見る

準備 テレビの電源を入れ、本機を接続した入力([HDMI] など)に切り換える。

[待機] ランプ [サラウンド] ランプ



#### スピーカーの音を確認する

テスト信号で、音声の出力を確認できます。


雷源

- 1. を押して、本機の電源を入れる
- 2. 溢 で "TV" または "BD/DVD R." 以外の入力を 選ぶ
- 3. | † | で- 30 dB から- 35 dB 程度の音量にする
- 4. 学 を押して、接続したすべてのスピーカーから音が出ているか確認する
  - ◆下記の順にスピーカーが表示されます。(接続したスピーカーの表示のときのみテスト信号が出力されます。)

 $L \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow RS \rightarrow SBR \rightarrow SBL \rightarrow LS \rightarrow SUBW$ 

各スピーカーの音量がフロントスピーカーの音量とバランスが合わないと感じた場合は、29ページを参照して、スピーカーの音量調整をしてください。

- 5. 戸 を押して、テスト信号を止める
- 6. 🖆 で通常聞く音量にする



#### 本機の電源を入れる

電源



を押す

- ・電源を入れると [待機] ランプが消灯します。
- ・本体の表示部に "A" が表示されているか確認してください。 表示されていない場合は、[スピーカー A] を押してください。
- [サラウンド] ランプが点灯していることを確認してください。 点灯していない場合は、本体の[サラウンド]を押してサラウンド 再生になるように設定してください。(→ 11、27ページ)

#### "TV" または "BD/DVD R." を 選ぶ

**テレビ** または BD/DVD を押す

- DVD を再生する または テレビのチャンネルを選ぶ
- いろいろな音質・音場効果を楽しむことができます。 (→ 26 ~ 28 ページ)

音量を調整する


音量

を押す

音量の範囲: -- dB (最小)、-79 dB ~ 0 dB (最大)

#### 再生を楽しんだ後は

音量を下げてから[電源]を押して、電源を切ってください。




## 接続する

- 接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- |● 接続する各機器の説明書もご覧ください。
- 本機の上には物を載せないでください。

#### 基本の接続

#### HDMI 端子のある機器を接続する

#### 使用するケーブル




別売品の品番は、2008年6月現在のものです。品番は変更されることがあります。

#### ■ HDMI ケーブルについて

- ・当社製 HDMI ケーブルを推奨します。
- ・HDMI ロゴ (→ 表紙) のある「High Speed HDMI™ ケーブル」をお買い求めください。
- 1080p 出力時は、5.0 m 以下の HDMI ケーブルをおすすめします。
- 本機は、ディープカラーをサポートしています。

テレビの音声をサラウンドで聞く場合は、お持ちの機器に合わせて **②** または <sup>®</sup> の接続をしてください。



- お知らせ
- ・HDMI 端子とデジタル端子(→ 15 ~ 18 ページ)の両方を接続している場合、HDMI の音声信号が優先されます。
- HDMI 3 端子の設定は、接続する機器に応じて変更できます。(→ 37 ページ)

別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックグループのショッピングサイト「パナ センス」でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。




#### 映像・音声端子に接続する(HDMI 端子のない機器を接続する)

#### 使用するケーブル



別売品の品番は、2008年6月現在のものです。品番は変更されることがあります。



② ビデオデッキー体型 DVD レコーダーを接続する場合 (DVD/VHS 専用端子がある場合の接続です。) DVD 専用出力端子側は上記 ① の接続をしてください。DVD/VHS 専用出力端子側は上記 ② の接続をしてください。

#### )()(お知らせ)()(

- HDMI 接続 (→ 10、11、14ページ) をしている場合には、この接続は不要です。
- ・入力された映像信号は同じタイプの出力端子からしか出力されません。
- ・デジタル入力端子の設定は、接続する機器に応じて変更できます。(→ 37ページ)

#### ■ 基本の接続で再生ができます。(→ 24 ページ)

| 高画質接続がしたいときは (→ 16、17 ページ) さらに

さらに アナログ音声を楽しみたいときは(→ 18ページ)


さらに その他の機器などを接続したいときは(→18~21ページ)

## 接続する(つづき)


- 接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- 接続する各機器の説明書もご覧ください。
- 本機の上には物を載せないでください。

#### S映像・音声端子に接続する

#### 使用するケーブル



別売品の品番は、2008年6月現在のものです。品番は変更されることがあります。



()(お知らせ)()(

・入力された映像信号は同じタイプの出力端子からしか出力されません。

RQT9222・デジタル入力端子の設定は、接続する機器に応じて変更できます。(→ 37 ページ)

別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。




#### 口端子(コンポーネント端子)・音声端子に接続する

D端子(コンポーネント映像端子)はS映像端子(→16ページ)よりも忠実に色を再現できます。

#### 使用するケーブル



別売品の品番は、2008年6月現在のものです。品番は変更されることがあります。



#### コンポーネント映像端子について

コンポーネント映像端子 (色差映像端子) は、赤  $(P_B/C_B)$ 、青  $(P_B/C_B)$ 、輝度 (Y) 信号がそれぞれ独立して出力されるため、色をより忠実に再現します。本機のコンポーネント映像端子は Y、 $P_B$ 、 $P_R$  または Y、 $C_B$ 、 $C_R$  のコンポーネント映像に対応しています。

#### ○○お知らせ○○

- ・入力された映像信号は同じタイプの出力端子からしか出力されません。
- ・デジタル入力端子と、コンポーネント3端子の設定は、接続する機器に応じて変更できます。(→37ページ)

## 接続する(つづき)

- 接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- |● 接続する各機器の説明書もご覧ください。
- 本機の上には物を載せないでください。

#### その他の接続

#### 使用するケーブル

| Property | Propert

別売品の品番は、2008年6月現在のものです。品番は変更されることがあります。


#### アナログ音声を楽しむ

お持ちの機器やお好みに合わせて、アナログ接続をしてください。映像コードの接続については 15~17ページをご覧ください。

# 本機背面 ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー (左) 音声出力 ブルーレイディスク/ DVD レコーダー DVD レコーダー

#### 高音質なアナログ音声を楽しむ(アナログ 8CH 接続)

映像コードの接続については 15~17ページをご覧ください。




#### お知らせ

- ・再生については25ページをご覧ください。
- ・HDMI 接続 (→ 10、11、14ページ) をしている場合には、この接続は不要です。

#### CD プレーヤーを接続する

お持ちの機器やお好みに合わせて、デジタル音声出力(同軸)(Φ)またはアナログ音声出力(®)のいずれかに接続してください。

#### 本機背面




別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックグループのショッピングサイト「パナ センス」でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。



#### 録音や録画をする場合の接続

音声や映像を BD/DVD レコーダー出力端子(音声、映像、S 映像)に接続した機器に、録音や録画ができます。 詳しくは39ページをご覧ください。

#### 本機背面



#### ()(お知らせ)()()


録音元の機器は、録音先の機器と同系統のケーブルで接続してください。


#### ビデオカメラなどを接続する

一時的に接続したい場合に便利です。

#### ()(お知らせ)()(


•テレビと接続した映像ケーブルと同系統のケーブル(®または®)を1つ選んで接続してください。






くぼみを左側にして挿入する

■ 外しかた



くぼみを押さえる



飛び出た部分を持って外す

## 接続する(つづき)

- 接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- |● 接続する各機器の説明書もご覧ください。
- ●本機の上には物を載せないでください。

#### その他のスピーカーの接続

#### バイワイヤー対応のスピーカーを接続する

フロントスピーカーをバイワイヤー接続した場合、必ず「バイワイヤー接続の設定をする」で "**YES**" に設定(→ 36 ページ)してください。この設定をしないと、適切に音声が出力されません。


#### 本機背面 HF HF $\phi$ 右フロント 左フロント スピーカー(後面) スピーカー(後面) þ@ スピーカーコード LF LF (別売) スピーカーインピーダンス BI-WIRE: $4 \sim 16 \Omega$

#### ()(お知らせ)()()

- ・必ず HF をフロント B 端子側、LF をフロント A 端子側に接続してください。
- アナログ音声や 2 チャンネルの PCM 信号を 2 チャンネル再生させると、高周波域と低周波域で別々のアンプを使う、より明瞭で高音質なバイアンプステレオサウンドを楽しむことができます。(→ 47 ページ)
- ・インピーダンスが 4  $\Omega$ のスピーカーを接続する場合には、必ず 36 ページの「スピーカーのインピーダンス設定をする」で "4 OHMS" に設定してください。
- ・46ページの「バイワイヤー対応のスピーカーを接続するときのお知らせ」もご覧ください。

#### 2 組目のフロントスピーカー (スピーカー B) を接続する

他の部屋に2組目のスピーカーを設置して、音楽を楽しみたいときなどに使用します。



#### ()(お知らせ)()(

- ・インピーダンスが 4  $\Omega$ のスピーカーを接続する場合には、必ず 36 ページの「スピーカーのインピーダンス設定をする」で "4 OHMS" に設定してください。
- 47ページの「スピーカーBについてのお知らせ」もご覧ください。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。




http://www.sense.panasonic.co.jp

#### SH-FX70 を使用する

本機では、当社製 SH-FX70(デジタルトランスミッターとワイヤレスシステムのセット: 別売)を使用して、左右サラウンドスピーカーをワイヤレスにして楽しめます。(→ 25 ページ)

本機のデジタルトランスミッター端子にデジタルトランスミッターを差し込み、別売のスピーカーを SH-FX70 ワイヤレスシステムに接続します。詳しくは、SH-FX70 の取扱説明書をご覧ください。

#### 本機背面



#### ()(お知らせ)()()

#### [マルチルーム]

- ・サラウンドスピーカーをワイヤレスにしていない場合は、本機に接続したスピーカーでサラウンド再生をしながら、別の部屋でワイヤレスのスピーカーを使用して音楽を楽しむことができます(マルチルーム)。
- ・マルチルーへで楽しむ場合は「ワイヤレススピーカーの設定をする」で必ず "MULTI ROOM" に設定して下さい。
  (→ 37ページ)
- ・マルチルームで SH-FX70 を使用する場合は、SH-FX70 のサラウンドセレクターを 「5.1 チャンネル再生で使用する」 設定に切り換えて下さい。
- ・詳しくは SH-FX70 の取扱説明書もご覧下さい。

#### デジタルトランスミッターの挿入のしかた

① 左右のくぼみを強く押す



ふたが飛び出ることがあるので注意してくださ

② ふたをはずす



③ ラベル面(ねじが4つある面)が手前になるように奥まで挿入する




#### [7.1 チャンネル再生]

- ・SH-FX70 を2台使用するとサラウンドスピーカーとサラウンドバックスピーカーをワイヤレスにして、7.1 チャンネル再生を楽しむこともできます。その場合は、必ず ID 番号を設定して下さい。(→ 25ページ)
- 7.1 チャンネル再生にする場合は、SH-FX70 側でサラウンドセレクターの設定が必要です。
- ・詳しくは SH-FX70 の取扱説明書もご覧下さい。

#### ラジオのアンテナを接続する

アンテナを接続したあと、実際に放送を受信して(→44、45ページ)、雑音の少ない位置に設置してください。




#### FM 屋外アンテナの利用

- ・山間部や鉄筋コンクリート建てのビルの中などで、電波を受信しにくい場合は、屋外アンテナを接続してください。
- アンテナ線(同軸ケーブル)をアンテナプラグ(市販)に取り付けて、 本機背面に接続します。 付属の FM 簡易型 アンテナは外してください。

#### ()(お知らせ)()(

分配器でテレビのアンテナと本機に接続する FM 屋外アンテナを共用すると、テレビ画面の乱れの原因になる場合があります。




## 測定マイクを使って自動的にスピーカー設定をする

付属の測定マイクを使って視聴位置までの距離、接続したスピーカーの極性やサイズなどを測定し、補正します。 <u>設定中はなるべく音を立てないようにしてください。話し声やエアコンの音、風の音などでエラーや誤った設定と</u> なる場合があります。また測定中は大きなテスト音が出ます。小さなお子様は部屋に入らないよう、ご配慮ください。

#### 準備

- ・テレビは消音してください。
- サブウーハーを接続している場合は、必ず電源が入っていることを確認してください。(サブウーハーによっては自動的に電源が切れている場合があります。)
- ・サブウーハーの音量は通常使う設定にしてください。
- ・バイワイヤー接続している場合 (→ 20 ページ) は、必ず先に「バイワイヤー接続の設定をする」で "YES" に設定 (→ 36 ページ) してから、自動スピーカー設定を行ってください。





#### 4 本機の電源を入れる


[電源] を押す

- ・電源を入れると [待機] ランプが消灯します。
- ・本体の[電源 小] を押すことでも電源が入ります。

#### ◇ 本体の表示部に"△"が表示されているか確認する

"A"が表示されていない場合は、[スピーカー A]を押してください。

#### 測定マイク(付属)を端子に接続する



測定マイク

▲ 測定マイク(付属)を設置する

- 安定させるためにできるだけ平らな面に設置してください。
- 例: 視聴位置と同じ高さの水平な台やソファの背もたれの上など
- ・視聴位置と高さを合わせてください。
- ・最良な結果を得るには、カメラなどの三脚を使用してください。

#### **上** 設定を開始する

リモコンの

## [-オート、テスト] を約2秒間押したままにする

- ・[自動スピーカー設定] ランプが点滅します。
- ・設定中に他の操作をすると、設定が中止になります。
- ・途中で中止する場合は、[-オート、テスト]を押してください。

#### 設定を終了する

・終了すると "COMPLETE" が表示され、[自動スピーカー設定] ランプが点灯します。

カメラなどの三脚

・"COMPLETE"表示後に他の操作をすると、通常動作に戻ります。ただし、設定は記憶されます。

#### リモコンの

#### [-オート、テスト] を押す

・操作を終えたら、測定マイクを取り外してください。

#### 自動スピーカー設定では以下の設定が自動でできます。

距離: 視聴位置から各スピーカーまでの距離を測定し、視聴位置に届く音の遅延時間を補正します。最大 15 m

まで補正します。

極性: 各スピーカーの極性を調べ、間違っている場合は補正します。

極性を自動補正したくない場合は「自動スピーカー設定を変更する」の「極性を自動補正しない設定にする」

(→ 36 ページ) で "CHECK NO" に設定してから操作を開始してください。

周波数特性補正: スピーカーの特性(サイズ、スピーカー接続の有無、音量出力レベルや低域フィルターの設定)を含め、

部屋の音響特性を測定し、補正します。

#### ( )( )(お知らせ)( )( )

- ・測定マイクは熱に弱い性質を持っています。直接日光を当てたり、本機の上に置かないようにしてください。
- ・電源を切っても、設定は記憶されます。
- ・測定マイク端子は、測定マイク専用です。カラオケ用マイクなどを接続しないでください。
- ・自動スピーカー設定をくり返し行うと、音量が非常に上がる場合があります。自動スピーカー設定を動作させた後は、音量を確認してから再生してください。
- ・サブウーハーについては、自動スピーカーにより、スピーカー接続の有無と音量出力レベルの調整のみ補正できます。

スピーカーの種類や部屋の環境、設置状態により、同じスピーカーを接続していても、スピーカーのサイズや低域フィルターの設定などの判定が一致しない場合や実際のスピーカー単体での特性とは異なる判定を行う場合があります。

スピーカーからの音がおかしく感じられる場合には下記設定内容を確認し、お好みの設定に手動で変更してください。

・「スピーカーの有無とサイズを設定する」、「距離の設定をする」、「低域フィルターの設定をする」(→35、36ページ)

#### エラーメッセージが出た場合は…


以下のエラーメッセージが表示された場合は、[ーオート、テスト]を押して一度終了し、再度設定をやり直してください。

表示	原因	対策
CONNECT MIC	・測定マイクが接続されていません。	・測定マイクを正しく接続してください。
NO MIC	・測定中にマイクが抜けて正しく測定できま せん。	・測定マイクが正しく接続されているか確認して ください。
NOISY	・騒音が大きすぎて測定できません。	・静かな時間帯に再度行ってください。
		<ul><li>エアコンなど、騒音を発する機器の電源を切ってください。</li></ul>
MEASURING ERROR	<ul><li>スピーカーまでの距離が遠すぎる。または、 原因の特定できないエラーが発生しました。</li></ul>	・スピーカーの設置場所を確認してください。または、再度、測定をやり直してください。
CHECK CONNECTION TO SBL SPEAKER	・右のサラウンドバックスピーカーは検出で きましたが、左のサラウンドバックスピー カーが検出できません。	<ul><li>サラウンドバックスピーカーを 1 本のみ接続する場合は、左側のスピーカー端子に接続してください。</li></ul>
		<ul><li>・左側のサラウンドバックスピーカーの接続を確認してください。</li></ul>
NEED TO CONNECT LS/RS SPEAKERS	・サラウンドバックスピーカーが検出されましたが、左右のサラウンドスピーカーが検出できません。	・サラウンドバックスピーカーを接続するときは、 サラウンドスピーカーも接続してください。
CHECK CONNECTION TO LS SPEAKER	・サラウンドスピーカー (左) が検出できません。	・接続を確認してください。
CHECK CONNECTION TO RS SPEAKER	<ul><li>サラウンドスピーカー(右)が検出できません。</li></ul>	・接続を確認してください。
CHECK CONNECTION TO L SPEAKER	・フロントスピーカー (左) が検出できませ ん。	・接続を確認してください。
CHECK CONNECTION TO R SPEAKER	・フロントスピーカー (右) が検出できませ ん。	・接続を確認してください。
LOW SIGNAL	<ul><li>スピーカーから出る計測音が小さいため、 正しくマイクで測定できません。</li></ul>	<ul><li>マイクの設置場所を変更してください。(高さや方向など)</li></ul>
		・スピーカーのまわりに、計測音をさえぎるよう な障害物がないか確認してください。
		・サブウーハーの音量を通常使う設定にしてください。

#### ② 設定後、[自動スピーカー設定] ランプが消えている場合

各種設定の変更などにより、自動スピーカー設定が無効になっています。

## 再生する





#### 基本の再生

#### 4 本機の電源を入れる

[電源] を押す

- 電源を入れると [待機] ランプが消灯します。
- ・本体の[電源 6/1]を押すことでも、電源が入ります。

#### ◆本体の表示部に"►」"が表示されているか確認する

• [サラウンド] ランプが点灯していることを確認してください。 点灯していない場合は、本体の [サラウンド] を押してサラウンド再生になるよう に設定してください。(→ 11、27ページ)

**入力を切り換える**[入力切換] を押す

FM o AM o CD o TV o CABLE o BD/DVD P. (ブルーレイディスク/DVD プレーヤー) ↓ GAME ← AUX ← VCR ← BD/DVD R. (ブルーレイディスク/DVD レコーダー)

- 押すごとに切り換わります。
- ・本体の[入力切換]を回すことでも、切り換えできます。
- ② DVD/VHS 専用端子があるビデオデッキー体型 DVD レコーダーの場合(→ 15 ページ)

・DVD を楽しむとき:"*BD/DVD R.*" に合わせる ・ビデオを楽しむとき:"*VCR*" に合わせる

**/** 本機と接続した機器を再生する

5 **音量を調整する** [音量 +、-] を押す

音量の範囲:-- dB (最小)、-79 dB ~ 0 dB (最大)

- 本体の[音量 +、-]でも、音量調整ができます。
- ・dB 値表示から数値表示に変更できます。(→ 38 ページ)
- 再生を楽しんだ後は

音量を下げてから[電源]を押し、電源を切ってください。

#### ()(お知らせ)()()

- ・本機で再生できるデジタル信号については46ページをご覧ください。
- •x.v.Color やディープカラー (→ 48 ページ) で記録された映像にも対応しています。
- 手順2で "A" が表示されていない場合は、「スピーカー A] を押してください。
- ・バイワイヤー接続 (→ 20 ページ) の場合は、手順 2 で [スピーカー A] または [スピーカー B] を押して "A" と "B" を点灯させてください。

#### SH-FX70 でサラウンドスピーカー などをワイヤレスにする

#### [準備]

- 本機のデジタルトランスミッター端子にデジタルトランス ミッターを差し込み、別売のスピーカーを SH-FX70 ワイ ヤレスシステムに接続してください。(→21 ページ)
- SH-FX70 を 2 台使用すると、サラウンドスピーカーとサ ラウンドバックスピーカーをワイヤレスにして、7.1 チャン ネル再生を楽しむこともできます。
- ・詳しくは SH-FX70 の取扱説明書をご覧ください。
- デジタルトランスミッターを抜き差しするときは、必ず本機 の電源を切ってください。
- 46 ページのお知らせもご覧ください。

デジタルトランスミッターが挿入されているときは [ワイヤレ スオプション サラウンド] ランプが点灯します。 ただし、以下のように点灯せず、消灯または点滅する場合が あります。

#### 消灯:

- •[マルチチャンネル再生]ランプが消灯しているとき
- ・マルチルーム (→ 下記)を使用しているとき

#### 点滅:

・電波が途切れているとき (SH-FX70 の電源が切れているとき)

#### SH-FX70 を 2 台使用して、7.1 チャンネル再生をする

ID 番号を設定する必要があります。

#### 準備

2 台のうちどちらか一方の SH-FX70 の電源を入れます。 電源を入れていない方に付属しているデジタルトランスミッ ターを本機に挿入してください。(→21ページ)

- 1. 本機の電源を入れる
  - [ワイヤレスオプション サラウンド] ランプが点滅します。
- 2. リモコンの [FM/AM] を押す
- 3. 本体の [選局 △] を押したままリモコンの [3] を押す
  - ・ID セッティングモードになります。
- 4. 表示部に "P" が表示中に電源を入れている方の SH-FX70 本体の ID セットボタンを押す
- 5. 本体の [選局 △] を押したままリモコンの [3] を押す
  - [ワイヤレスオプション サラウンド] ランプが点灯します。
  - ・設定が終了します。

#### ()(お知らせ)()()

電源を入れた方の SH-FX70 に付属しているデジタルトラン スミッターは使用しません。

使用しないデジタルトランスミッターはなくさないように保 管しておくことをお奨めします。

#### ワイヤレスのスピーカーを別の部屋などで使用する (マルチルーム)

- フロントとセンターの音声信号が 2CH MIX(2 チャンネル) ミックス)されて出力されます。本機を設置している部屋で 設定された音量レベル、バランス、音質・音場効果などがマ ルチルームでも反映されます。
- •「ワイヤレススピーカーの設定をする」で必ず"MULTI ROOM" に設定してください。(→37ページ)

- デジタルトランスミッターが挿入されていて、マルチルーム を使用する設定にしているときは「ワイヤレスオプション マルチルーム]ランプが点灯します。ただし、以下のように 消灯する場合があります。
  - 電波が途切れているとき (SH-FX70 の電源が切れているとき)
  - サラウンドスピーカーをワイヤレスにしているとき (→ 左記)

#### スピーカー B を使う

フロントB端子に接続したスピーカーから音声を出力します。

本体の「スピーカーB]を押し、 "■"を点灯させる

② フロント A 端子に接続したスピーカーの音を消したい 場合

[スピーカー A] を押して "A" を消してください。

• 47 ページのお知らせもご覧ください。

#### アナログ 8CH 接続をした場合の再生

#### 準備

- アナログ 8CH 接続をする。(→ 18 ページ)
- ・[スピーカー A] を選ぶ。(→ 24ページ) ・入力切換を "*BD/DVD P.*" にする。(→ 24ページ)
- **"BD P. 8CH"**が表示されるまで、 [BD/DVD プレーヤー、-アナログ 8CH] を押したままにする
- ・解除するには "**BD/DVD P.**" が表示されるまで、押したまま にする。
- ・47ページのお知らせもご覧ください。

#### テレビのスピーカーだけで楽しむ

・テレビとレコーダーなどの映像機器を本機と HDMI 接続し ている場合 (→ 10、11、14ページ)、本機の電源を切っ ても、レコーダーからの映像/音声信号が本機を通過して、 テレビへ伝送されます。(スタンバイスルー機能) テレビのスピーカーだけで楽しみたいときに便利です。

#### ② ビエラリンク (HDMI) を使う場合

本機でマルチチャンネル再生を楽しむ場合には、テレビ (ビエラ) のリモコンでビエラリンクボタンを押し、スピー カー切換を「音声を AV アンプから出す」にしてください。 テレビ(ビエラ)の取扱説明書もご覧ください。 (→ 30 ページの「ビエラリンク (HDMI) でできること」 をご覧ください。)

•x.v.Color やディープカラー (→ 48 ページ) で記録された 映像にも対応しています。

#### フ.1 チャンネルバーチャルサラウンド 再生を楽しむ

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合でも、6 チャンネル以上の音声信号を再生すると、7.1 チャンネル再 生がバーチャルで楽しめます。

#### ( )( )(お知らせ)( )( )

サラウンドスピーカーの設置位置を視聴位置の後方にしてい る場合は、「サラウンドスピーカーの設置位置を設定する」で "**REAR SPK** "に設定してください。(**→** 37 ページ)

## テレビやDVDなどをサラウンド音声で聞く

サラウンド効果を加えたり、2 チャンネルのステレオソースをサラウンドで聞くことができます。



## Dolby Pro Logic IIX

2 チャンネルのステレオ信号をサラウンドで楽しめます。 ドルビーデジタル、DTS、AACの5.1 チャンネルの信号を7.1 チャンネル(サラウンドバック2本接続時)や6.1 チャンネル(サラウンドバック1 本接続時)で楽しむことができます。 ドルビーデジタルサラウンド EX ソースのサラウンドバックチャンネルを有効にします。

#### 「IXI PL IIX ] を押す

モードは、さらに [ □ PL IIX ] を押した後、 [▲] [▼] を押して切り換えます。

MOVIE ↔ MUSIC ↔ EX または GAME

② 解除する場合は:[サラウンド、切]を押す

#### NÊO:6

2 チャンネルのステレオソース信号をサラウンドで楽しめます。 ドルビーデジタル、DTS、AAC の 5.1 チャンネルの信号を 6.1 チャンネルで楽しむことができます。

#### [NEO:6] を押す

モードは、さらに [NEO:6] を押した後、[▲] [▼] を押して切り換えます。

 $CINEMA \leftrightarrow MUSIC$ 

☆ 解除する場合は:[サラウンド、切]を押す

#### SFC (Sound Field Control)

音声に好みの臨場感や広がり感を与えたサラウンドが楽しめます。

■ MUSIC (ミュージック) 音楽信号で効果があります。

#### [SFC 音楽] を押す

モードを切り換えるには、さらに [SFC 音楽] を押します。

 $LIVE \rightarrow POP/ROCK \rightarrow VOCAL \rightarrow JAZZ \rightarrow DANCE \rightarrow PARTY$ 

各モードは、[SFC 音楽] を押してから、[▲] [▼] を押しても、選べます。

- ② 解除する場合は:[サラウンド、切]を押す
- CINEMA (シネマ)

映画ソフトで効果があります。

#### [SFC 映画] を押す

モードを切り換えるには、さらに [SFC 映画] を押します。

NEWS → ACTION → STADIUM → MUSICAL → GAME

各モードは、[SFC 映画] を押してから、[▲] [▼] を押しても、選べます。

(≥) 解除する場合は:[サラウンド、切] を押す

#### ()()(お知らせ)()()

- ・信号によっては、サラウンド効果が使用できない場合があります。
- 各設定は、電源を切っても記憶されます。
- ・ドルビープロロジック IX、NEO:6、SFC を「切」にした場合、信号に記録されたチャンネル数でスピーカーに出力されます。例えば、5.1 チャンネル信号なら、フロント、センター、サラウンド、サブウーハーから出力され、サラウンドバックは無音になります。

お 好

で

## ☞ 本体で操作する場合

#### [サラウンド] を押す

[サラウンド] ランプ



- ・設定されると [サラウンド] ランプが点灯します。
- ・押すごとにサラウンド再生が「入/切」されます。
- ・前回選ばれていた音質・音場効果が「入」になります。 他の音質・音場効果に変更する場合は、リモコンで操作 してください。(→ 26 ページ)
- ・初期設定はドルビープロロジック IIX の "MOVIE" モードになります。

#### ○○(お知らせ)○○

- •[サラウンド]の「入/切」は、入力切り換えごとに記憶されます。
- ・ 「A」 が点灯していないときは使用できません。(→ 24ページ)

#### 音場効果についてのお知らせ

#### ■ Dolby Pro Logic IIX

- ・入力信号に最適なモードのみが選択可能です。
- "MUSIC"では、さらに細かい設定ができます。(→ 28 ページ)

#### ■ NE0:6

- ・入力信号に最適なモードのみが選択可能です。
- •「スピーカーの有無とサイズを設定する」(→ 35 ページ) で、すべてのスピーカーを "*LARGE*" に設定した場合、2 チャンネルのステレオソースに NEO:6 を使用してもサブウーハーから音声は出力されません。
- "MUSIC"では、さらに細かい設定ができます。(→ 28 ページ)

#### ■ SFC

- ・SFC は、サラウンドスピーカーを接続していない、または接続していない設定になっている場合、選択できません。
- 入力ソースとモードの組み合わせによっては、音がひずんだように聞こえることがあります。その場合は、他のモードを選んでください。

Dolby Pro Logic IIX					
" <i>MOVIE</i> " (ムービー)	特にドルビーサラウンドで記録された ものなど、映画ソフトで効果がありま す。				
	サラウンドバックスピーカーを 2 本接続している場合、サラウンドバックはステレオ再生になります。				
"MUSIC" (ミュージック)	音楽ソース(音源)で効果があります。				
" <i>EX</i> " (ドルビーデジタ ル EX)	特にドルビーデジタルサラウンドEXで記録された映画ソフトで効果があります。 サラウンドチャンネルを持っているソースに対してのみ有効です。 サラウンドバックスピーカーを2本接続している場合、サラウンドバックはモノラル再生になります。 サラウンドバックスピーカーを1本のみ接続している場合は"MDPLIX"が消え、"MDDIGITAL EX"または、"MDEX"の表示になります。				
" <i>GAME"</i> (ゲーム)	迫力のあるサウンドでゲームなどを楽しめます。 2 チャンネルのステレオソースに対してのみ有効です。 ただし、サラウンド、サラウンドバックの各スピーカーが接続されていない(→8、9、22、23ページ) および「スピーカーの有無とサイズを設定する」で"NONE"に設定している(→35ページ)場合は"MOVIE"と同じ効果になります。				
NEO:6					
"CINEMA" (シネマ)	映画ソフトで効果があります。				
" <i>MUSIC</i> " (ミュージック)	音楽ソース(音源)で効果があります。				
SFC (Sound Field	i Control)				
" <i>LIVE</i> " (ライブ)	大きなコンサートホールにいるような 音の反響と広がり。				
" <i>POP/ROCK"</i> (ポップ∕ロック)	ポピュラーやロック音楽に適した効 果。				
"VOCAL" (ボーカル)	ボーカルの声を際立たせる効果。				
" <i>JAZZ</i> " (ジャズ)	ジャズクラブのような狭い部屋での音 の反響。				
" <i>DANCE</i> " (ダンス)	ダンスホールのような広い空間で響い ている音の広がり感。				
" <b>PARTY"</b> (パーティ)	パーティ会場などでかけられている BGM のように、どこにいてもステレ オで音楽が聞こえるような効果。				
"NEWS" (ニュース)	人の声を聞きやすくした効果。				
"ACTION" (アクション)	迫力のあるアクション映画に適した効果。				
"STADIUM" (スタジアム)	スポーツ観戦をしているような臨場感。				
"MUSICAL " (ミュージカル)	ミュージカル劇場にいるような臨場 感。				
" <i>GAME</i> " (ゲーム)	迫力のあるサウンドでゲームなどを楽 しむとき。				

## リモコンで操作する音質・音場効果

各モードについては、26、27ページを参照してください。



## 

入力ソース(音源)が2チャンネルのステレオのときに使用できます。

- Dimension Control/ディメンジョンコントロール フロントとサラウンドスピーカーの出力バランスを調整できます。
- I. [IXI PL IIX] を押してドルビープロロジック IIX を「入」にする
- 2. [X PL IIx]を押した後、[▲] [▼] で "*MUSIC*"を選び、[決定]を押す
- 3. [▲] [▼] を押して "DIMEN" を選び、[決定] を押す
- 4. [▲] [▼] を押して調整し、[決定] を押す

調整範囲: **-3** (サラウンドが強くなる) ~ **+3** (フロントが強くなる)

初期設定:0

- Center Width Control/センターウイドゥスコントロール フロントとセンタースピーカーの音を全体的に調整して、より自然な音楽再生ができます。
- 1. [DI PL IIX] を押してドルビープロロジック IIX を「入」にする
- 2. [ ▼] PL IIx ] を押した後、[▲] [▼] で "*MUSIC*" を選び、 [決定] を押す
- 3. [▲][▼] を押して "C-WIDTH" を選び、[決定] を押す
- 4. [▲][▼] を押して調整し、[決定] を押す

調整範囲: $\mathbf{0}$ (センターがはっきりする) $\sim \mathbf{7}$ (センターが広がる)

初期設定:3

#### NEO:6の "MUSIC" をさらに調整する

入力ソース(音源)が2チャンネルのステレオのときに使用できます。

- Center Image Control/ センターイメージコントロール フロントとセンタースピーカーの音を全体的に調整して、より自然な音楽再生ができます。
- 1. [NEO:6] を押して NEO:6 を 「入」 にする
- [NEO:6] を押した後、[▲][▼] で "MUSIC" を選び、 [決定] を押す
- 3. [▲][▼] を押して "C-IMAGE" を選び、[決定] を押す
- 4. [▲] [▼] を押して調整し、[決定] を押す

調整範囲: $\boldsymbol{0}$  (センターがはっきりする)  $\sim \boldsymbol{5}$  (センターが広がる)

初期設定:2

## 便利な機能



#### スピーカーの音量調整をする

視聴位置で、フロントスピーカーの音と各スピーカーの音がバランスよく聞こえるように、 スピーカーの出力レベルを調整します。

#### 準備

- 本体の [スピーカー A] を押し、"A"を点灯させる。
- バイワイヤー接続の場合は、[スピーカー A] または [スピーカー B] を押し、「A"と"B"を点灯させる。

(スピーカーBのみ選択されているときは、テスト信号が出力されません。)

- 1. [入力切換] で機器が接続されていない入力を選ぶ
  - ・または、接続機器の再生を止めてください。
- 2. [音量 +、-] で- 30 dB から- 35 dB 程度の音量にする
- 3. [-オート、テスト] を押す
  - ・下記の順に表示されます。

 $L \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow RS \rightarrow SBR \rightarrow SBL \rightarrow LS \rightarrow SUBW \mp t_c \downarrow t_s$ 

 $L \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow RS \rightarrow SB \rightarrow LS \rightarrow SUBW (サラウンドバックスピーカー 1 本接続時)$ 

接続設定しているスピーカーからテスト信号が出力されます。

#### **– スピーカー表示 –**

L: フロント(左) C: センター R: フロント(右) RS: サラウンド(右)

**SBR**: サラウンドバック(右) **SBL**: サラウンドバック(左)

**SB**: サラウンドバック(1 本接続時) **LS**: サラウンド(左) **SUBW**: サブウーハ-

- 4. 調整したいスピーカーからテスト信号が出力されているときに [▲] [▼] を押して、スピーカーの音量を調整する
  - [▶] を押すと、テスト信号の出力を次のスピーカーに移動させることができます。

調整範囲:-20 dB~+10 dB(初期設定: 0 dB)

**SUBW**のみ: MIN (最小)、1 ~ 29 、 MAX (最大) (初期設定: 20)

- 5. [-オート、テスト] を押して終了する
- 6. [音量 +、-] で通常聞く音量にする

#### ()()(お知らせ)()()

- フロントスピーカーはこの操作では調整できません。フロントスピーカーの音量調整は [音量 +、-] でします。
- ・左右フロントスピーカーの音量バランス調整は、「音量バランスの調整をする」(→33ページ)を参照してください。

#### 一時的に音を消す

#### [消音] を押す

- 消音中は "*MUTING*" が点滅表示されます。
- ・もう一度押すと、解除されます。
- ・電源を切ったり、音量操作をしたりすると消音は解除されます。

#### 情報を表示させる

#### [表示] を押す

- ・現在の状態(音量、SFCの設定、デジタル入力(端子名/フォーマット))が順にスクロールされます。
- ・二重音声を受信しているときは、受信状態が表示されます。(→ 33 ページ)
- ・メモリーした放送局を受信しているときは、チャンネル番号が表示されます。(→ 44ページ)

## ビエラリンク (HDMI) を使う

#### ビエラリンク (HDMI) (HDAVI Control™) とは

- 本機と HDMI ケーブル (別売品) を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン 1 つで簡単に 操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 ※すべての操作ができるものではありません。
- ビエラリンク (HDMI) は、HDMI CEC (Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロー ル機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。
- ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。
- 本機はビエラリンク(HDMI) Ver.3 に対応しています。 ビエラリンク(HDMI) Ver.3 とは、従来の当社製ビエラリンク(HDMI)機器にも対応した当社基準です。 (2007年12月現在)

#### ビエラリンク(HDMI)でできること

ビエラリンク(HDMI)を正しく動作させるために

本機の電源ボタン(リモコン含む)で電源を入れずに、テレビ(ビエラ)のリモコンで「音声を AV アン プから出す」を選択してください。(本機の電源が自動的に入ります。)

- テレビ (ビエラ) のリモコンで操作します。
- テレビ(ビエラ)の取扱説明書もご覧ください。
- 1. スピーカー切換ができます(「音声を AV アンプから出す」または「音声をテレビから出す」)。 「音声を AV アンプから出す」: 本機がスタンバイ状態のとき、自動的に電源が入り、本機に接続され たスピーカーから音声が出力される設定になります。

「音声をテレビから出す」: テレビ(ビエラ)のスピーカーから音声が出力される設定になります。

- テレビによって、操作は異なります。
- 2. テレビ (ビエラ) のリモコンで、テレビ (ビエラ) の電源を切ると自動的に本機の電源も切れます。 (この機能は本機の入力が "FM"、"AM" または "CD" になっているときは働きません。) ビエラリンク(HDMI)に対応したレコーダー(ディーガ)と HDMI ケーブルで接続している場合は、 レコーダー(ディーガ)の電源も切れます。
- 3. サウンドを切り換えることができます。

(ビエラリンク (HDMI) Ver.2/ビエラリンク (HDMI) Ver.3 対応の当社製テレビ (ビエラ) との組 み合わせのみ)

- テレビによって、操作は異なります。
- モード切り換え時、本機の表示部にサウンドモード名が表示されます。

さらに、番組情報などに応じて、自動的にサウンドを切り換えることができます(オートサウンド連携) (ビエラリンク (HDMI) Ver.3 の当社製テレビ (ビエラ) とレコーダー (ディーガ) の組み合わせのみ)

- ・テレビによって、操作は異なります。・自動で設定をしない場合は、"オート"以外のサウンドを選んでください。
- ・番組情報などを受け取り、サウンドが変更された場合は、本機の表示部にサウンドモード名が表示されます。
- ・すべての番組情報などには対応していません。対応していない場合には、スタンダードモード(ドルビープロロ ジック IIx) になります。

#### 以下のような場合に働きます。

- ■テレビ (ビエラ) やケーブルテレビで:デジタル放送の番組を視聴中
- ■レコーダー (ディーガ) で:

デジタル放送の番組を視聴中、または再生中

DVD、CD、SDなどを再生中

- ・録画したディスクによっては、対応していない場合があります。
- ・自動的にサウンドを切り換えるかどうかの設定ができます。
- 詳しくは、レコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。

#### ()(お知らせ)()(

- ・テレビ(ビエラ)のリモコンで、チャンネル選択などの操作を行うと、本機の入力が"**TV**"に切り換わります。
- ・HDMI1 (BD/DVD レコーダー)端子に接続したレコーダー (ディーガ)を再生すると、本機の入力が自動で "BD/DVD R." に切り換わります。
- 上記以外の操作をする場合は、本機のリモコンを使用してください。
- ・上記手順1でスピーカー切換を「音声をテレビから出す」にしている場合は、本機からは2チャンネルの音声のみ出

本機でマルチチャンネル再生を楽しむ場合には、テレビ(ビエラ)のリモコンでビエラリンクボタンを押し、スピーカー 切換を「音声を AV アンプから出す」にしてください。

テレビ(ビエラ)の取扱説明書もご覧ください。


で

## 接続

本機とビエラリンク (HDMI) に対応した当社製テレビ (ビエラ) とレコーダー (ディーガ) をHDMI ケーブルで接続します。

#### ()(お知らせ)()(

- ・当社製 HDMI ケーブルを推奨します。
- ・HDMI ロゴ (→ 表紙) のある「High Speed HDMI™ ケーブル」をお買い求めください。
- 1080p 出力時は、5.0 m 以下の HDMI ケーブルをおすすめします。
- 品番: RP-CDHG10 (1.0 m)、RP-CDHG15 (1.5 m)、RP-CDHG20 (2.0 m)、RP-CDHG30 (3.0 m) など
- HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ・HDMI ケーブルの接続だけでは、本機でテレビの音声を楽しむことができません。本機でテレビの音声を楽しむ場合は、本機とテレビを光デジタルケーブルで接続してください。
- 本機は、ディープカラーをサポートしています。



## 設定

準備:本機の「ビエラリンク (HDMI) を使わない設定にする」 (→ 38 ページ) で "*ON*" になっている かを確認してください。

テレビ(ビエラ)のメニュー操作でビエラリンク(HDMI)機能を働かせる設定にしてください。 テレビ(ビエラ)の音声をサラウンドで楽しむときは、テレビ(ビエラ)のデジタル音声出力を"自動" に設定してください。

- 1. テレビ(ビエラ)以外のすべての機器の電源を入れる。
- 2. テレビ (ビエラ) の電源を入れる。
- 3. テレビ(ビエラ)の入力を、本機を接続した HDMI 端子に切り換える。
- 4. 本機の入力を "BD/DVD R." に切り換えて、レコーダー (ディーガ) の画像が正しく映るかを確認する。

#### ()(お知らせ)()()

この設定は以下のような場合に行ってください。

- お買い上げの直後、初めて本機を接続したとき
- ・機器を追加、または接続し直したとき
- 各設定を変更したとき



#### ホームシアターをワンタッチ操作で楽しむ

#### リモコンをレコーダー (ディーガ) に向けて [ワンタッチ再生] を押す

ボタンを押すだけで、以下の動作が自動で始まります。

- 1. レコーダー (ディーガ) の電源が「入」になり、選択されているドライブ (HDD/DVD など) から再生が始まります。
- 2. テレビの電源が「入」になり、テレビの入力が切り換わります。
- 3. 本機の電源が「入」になり、入力ソースが"*BD/DVD R.*"に切り換わった後、本機に接続されたスピーカーより音声が出力されます。
- ② 音量を調整する場合 [音量 +、−]を押す。

再生中は、テレビ (ビエラ) のリモコンでも音量調整ができます。 (音量を調整すると、テレビ画面に本機の音量を調整中であることが表示されます。)

#### この機能を使わない設定にする

## サウンドメニューを使う



(お知らせ)()

サウンドメニュー設定中に [▲][▼] [◀][▶]、[決定]、[戻る] 以外 のボタンを押すと、サウンドメニューの操作が終了します。

#### ■ サウンドメニュー項目

サウンドメニューには、下記の項目があり、それぞれ設定できます。 設定については、各項目をご覧ください。

#### スピーカーのレベルを調整する

センター、サラウンド、サラウンドバック、サブウーハー、各スピーカーのレベルを調整します。

- 1. [サウンドメニュー]を押す
- 2. [▲][▼] を押して "CH LEVEL" を選び、[決定] を押す
- 3. [▲] [▼] を押して調整したいスピーカーを選び、[決定] を押す スピーカー表示

 $m{C}$ : センター  $m{LS}$ : サラウンド (左)  $m{RS}$ : サラウンド (右)  $m{SBL}$ : サラウンドバック (左)  $m{SBR}$ : サラウンドバック (右)

**SB**: サラウンドバック (1 本接続時)

SUBW: サブウーハー

4. [▲] [▼] を押してレベルを調整し、[決定] を押す

調整範囲:*C、LS、RS、SBL、SBR、SB*( ] 本接続時) **; –20** dB ~ **+10** dB

*SUBW*; ---、*MIN* (最小)、1 ~ 29、*MAX* (最大)

初期設定: C、LS、RS 、SBL 、SBR 、SB (1 本接続時); 0 dB SUBW : 20

 5. [サウンドメニュー]を押して "EXIT"を選び、 [決定]を押して設定を終了する

設定動作中、ひとつ前に戻る/キャンセルする: [戻る] を押す

#### ○○(お知らせ)○○

- ・サブウーハーの調整で"---"を選ぶとサブウーハーから音が出ません。
- ・サブウーハーレベルが高い状態で本機の音量を上げると、サブウーハーから出力される 音がひずんで聞こえることがあります。この場合はサブウーハーレベルを下げてくださ い。
- [マルチチャンネル再生] ランプが消灯しているときは、サブウーハー以外のスピーカーは調整できません。

#### **低域の調整をする**

BASS (低域) を調整できます。

- 1. [サウンドメニュー]を押す
- 2. [▲] [▼] を押して "BASS" を選び、[決定] を押す
- 3. [▲] [▼] を押して調整し、[決定] を押す

調整範囲:**–10** dB ~ **+10** dB

初期設定: 0 dB

4. [サウンドメニュー] を押して "*EXIT*"を選び、 [決定] を押して設定を終了する

設定動作中、ひとつ前に戻る/キャンセルする:[戻る]を押す

で

#### 高域の調整をする

TREBLE(高域)を調整できます。

- 1. [サウンドメニュー]を押す
- 2. [▲][▼] を押して"TREBLE"を選び、[決定]
- 3. [▲] [▼] を押して調整し、[決定] を押す

調整範囲:**-10** dB ~ **+10** dB

初期設定: 0 dB

4. [サウンドメニュー] を押して "EXIT" を 選び、[決定]を押して設定を終了する

設定動作中、ひとつ前に戻る/キャンセルする: [戻る] を押す

#### 音量バランスの調整をする

左右フロントスピーカーの出力バランスを調整できます。

- 1. 「サウンドメニュー ] を押す
- 2. [▲] [▼] を押して "BALANCE" を選び、 [決定] を押す
- 3. [◀][▶] を押して調整し、[決定] を押す

スピーカー表示

L: 左フロント R: 右フロント

- ・表示部のバーを左右に動かすことで調整できます。
- "L"に近づくにつれて、左フロントに音が寄ります。"R"に近づくにつれて、右フロントに音が寄ります。
- 4. 「サウンドメニュー ] を押して "EXIT" を 選び、[決定]を押して設定を終了する

設定動作中、ひとつ前に戻る/キャンセルする: [戻る] を押す

- ()(お知らせ)()(
- バーの表示は目安です。
- ・スピーカー A、B とも「切」の場合は、調整できません。

#### **二重音声を切り換える**

二重音声のソースを再生するときに音声モードを選択するこ とができます。

「重音声信号の受信状態は「情報を表示させる」(→ 29 ペー ジ) で確認できます。

- 1. [サウンドメニュー]を押す
- 2. [▲][▼] を押して "DUAL "を選び、 [決定] を押す
- 3. [▲][▼] を押して音声を選び、 「決定」を押す

MAIN: 主音声 SUB: 副音声 M+S: 主+副音声 初期設定: MAIN

4. [ サウンドメニュー ] を押して "EXIT" を 選び、[決定]を押して設定を終了する

設定動作中、ひとつ前に戻る/キャンセルする: 「戻る ] を押す

#### 小音量でも聞きやすくする

ドルビーデジタルに対するダイナミックレンジ圧縮機能です。 音声信号の最大音と最小音の差を圧縮し、音場に影響するこ となく小音量でもセリフを聞きやすくします。深夜など大き な音を出せない場合に便利です。

- 1. [ サウンドメニュー ] を押す
- 2. [▲] [▼] を押して "DRCOMP" を選び、 [決定] を押す
- 3. [▲] [▼] を押してモードを選び、 [決定] を押す

**OFF**: 通常の再生

STANDARD: 音源に合わせた最適な再生

MAX: 常に最大圧縮 初期設定: OFF

4. 「サウンドメニュー ] を押して "EXIT" を 選び、[決定]を押して設定を終了する

設定動作中、ひとつ前に戻る/キャンセルする:[戻る]を押す

#### ( )( )( お知らせ)( )( )

送られてくる信号の情報に基づき動作するため、効果がない 場合があります。

#### ウィスパーモードサラウンドを使用する

サラウンド再生時のみ効果がある機能です。 サラウンド再生時に小音量にしても臨場感のある効果が楽し めます。

- 1. 「サウンドメニュー ] を押す
- 2. [▲] [▼] を押して "W. S." を選び、 [決定] を押す
- 3. [▲] [▼] を押して "ON" を選び、 [決定] を押す

**OFF**: ウイスパーモードサラウンドを使用しない **ON**: ウイスパーモードサラウンドを使用する 初期設定: **OFF** 


4. [ サウンドメニュー ] を押して "EXIT" を 選び、[決定]を押して設定を終了する

設定動作中、ひとつ前に戻る/キャンセルする:[戻る]を押す

#### ()()(お知らせ)()()

- •2 チャンネルソース入力でドルビープロロジック IIx、 NEO:6、SFCを「切」にしている場合、効果は使用できま
- スピーカー A を「切」にしている場合は、効果は使用できま せん。

## アンプの設定をする





# ○ (お知らせ) ○ (お知らせ) ○ (お知らせ) ○ (お知らせ) ○ (お記しませい) ○ (お記します) ○ (お記しませい) ○ (お知らせい) ○ (知らせい) ○ (知らせい)


#### 基本操作

各項目を設定する共涌操作です。

	リモコンで操作する	本体で操作する
「初期設定」に入る	[ -初期設定 ] を 約2秒間押したまま にする	[ 戻る、-初期設定 ] を約2秒間押した ままにする
<b>項目を選ぶ /</b> <b>設定を選ぶ</b> 項目については、下記を ご覧ください。	[▲][▼] を押して 項目や設定を選び、 [決定] を押す	[ 入力切換 ] を回し て項目や設定を 選び、[決定] を押す
設定を終える	[ 戻る ] を数回押して "EXIT"を選び、 [決定] を押して 設定を終了する ・設定をする前の表示に戻り ます。 ・ "EXIT" は初期設定項目を 選択中に [▲][▼] を押すこ とでも選べます。	[ 戻る、一初期設定 ] を数回押して"EXIT"を選び、[決定]を押して設定を終了する・設定をする前の表示に戻ります。・"EXIT"は初期設定項目を選択中に[入力切換]を回すことでも選べます。
動作中にひとつ前に戻る/キャンセルする	[戻る]を押す	[戻る、-初期設定] を押す

#### ■ 初期設定項目

初期設定には下記の項目があり、それぞれ設定できます。 設定については、各項目をご覧ください。



- ※ 1 "TUNER" は入力切換を "FM" または "AM" にしているときのみ表示されます。 (→ 44、45 ページ)
- ※ 2 "WIRELESS" はデジタルトランスミッターが挿入されているときのみ表示されます。(→ 21 ページ)

お 好

で

#### 表示部の明るさを調整する

部屋を暗くして、映画を見るときなどに便利です。

- 1. 「初期設定」 に入る (→ 34 ページ)
- 2. [▲] [▼] を押して "DIMMER" を選び、 [決定]を押す
- 3. [▲] [▼] を押して設定を選び、 [決定]を押す

調整範囲:**DIMMER 1** (明)  $\sim$  **DIMMER 3** (暗)

初期設定: DIMMER OFF

4. 設定を終える (→ 34 ページ)

#### ()(お知らせ)()()

- ・解除するには "DIMMER OFF" を選んでください。
- 設定を変更した時点で、明るさは変わります。ただし、確定 するために〔決定〕を押してください。

#### おやすみタイマーを使用する

設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。就寝時 などに便利です。

- 1. 「初期設定」 に入る (→ 34 ページ)
- 2. [▲][▼] を押して "SLEEP" を選び、 [決定]を押す
- 3. [▲][▼] を押して設定を選び、[決定] を押す 調整範囲: OFF、30、60、90、120(分)

初期設定: OFF

4. 設定を終える (→ 34 ページ)

#### (お知らせ)()(

- 解除するには "*OFF*" を選んでください。設定すると表示部に "SLEEP" と表示されます。
- ・一度設定すると、手順2で残り時間が表示されます。
- ・設定をやり直すには、手順3でもう一度時間を設定してく ださい。

#### スピーカーの有無とサイズを設定する

接続しているスピーカーの有無とサイズの設定を手動で設定できます。 スピーカーにより再生できる周波数帯域は異なります。特に低域 を不足することなく再生させるためにサイズの設定を行います。

- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- 2. [▲][▼] を押して "SPK SIZE" を選び、 [決定] を押す
- 3. [▲] [▼] を押して設定するスピーカーを 選び、[決定] を押す

SUBW:  $\forall \forall \forall \forall \neg \neg \vdash$ **SB**: サラウンドバックスピーカー

4. [▲] [▼] を押して設定を変更し、 [決定]を押す

**SUBW**(サブウーハー)

**NO**:接続していない **YES**:接続している LR (フロント)、C (センター)、S (サラウンド)

NONE (センター、サラウンドのみ):接続していない  $\it SMALL$ : SMALL (スモール) のスピーカーを接続している

LARGE: LARGE (ラージ) のスピーカーを接続している (サラウンドバック)

SB **NONE**:接続していない

**1-SPK**: ] 本接続している **2-SPK**: 2 本接続している

初期設定:

 $LR( \Box \Box \Box \lor )$ ,  $C( \Box \Box \Diamond )$ ,  $S( \Box \Box \Box )$ : SMALL

5. 設定を終える (→ 34 ページ)

( )( )(お知らせ)( )( )

- "SMALL"に設定した場合、再生できる周波数に応じて、低域フィルターの周波 数を設定してください。(購入時は80 Hz に設定されています。) (→36 ページ)
- 47 ページのお知らせもご覧ください。

#### 距離の設定をする

フロント/センター/サラウンド/サラウンドバックスピー カーから視聴位置までの距離を設定することで、視聴位置に 届く音の遅延時間を自動的に算出し、補正します。

- 1. 「初期設定」 に入る (→ 34 ページ)
- 2. [▲] [▼] を押して "DISTANCE" を選び、 [決定] を押す
- 3. [▲] [▼] を押して設定するスピーカーを選 び、[決定]を押す

L: フロント(左) R: フロント(右) C: センター **LS**: サラウンド(左) **RS**: サラウンド(右)

**SBL**: サラウンドバック(左) **SBR**: サラウンドバック(右)

4. [▲] [▼] を押して距離を選び、[決定] を押す

設定値: 0.5~ 15.0 m (O.1 m 単位で切り換えられます。) 初期設定: L, R (フロント左、右) 3.0 m **C**(センター) 3.0 m **LS**, **RS**(サラウンド左、右) 1.5 m SBL, SBR (サラウンドバック左、右) 1.5 m

5. 設定を終える (→ 34 ページ)

#### ( )( )(お知らせ)( )( )

- 自動スピーカー設定 (→ 22、23 ページ) で、極性を自動補正 したスピーカーには "**L 3.0** –" のように "–" が表示されます。
- ・自動スピーカー設定(→ 22、23ページ)で距離の測定値が 15 m を超えた場合、距離の部分が "**OVER** " と表示されます。 <sub>RQT9222</sub>

## アンプの設定をする(つづき)

#### 低域フィルターの設定をする

スピーカーのサイズ (→ 35 ページ) が "SMALL" の場合に設定が必要です。スピーカーが "SMALL" の場合は低域を十分に再生することができません。再生できる周波数に応じて低域フィルターの周波数を設定し、不足している低域をサブウーハーに出力させます。

- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- [▲][▼] を押して "FILTER FRQ" を選び、
   [決定] を押す
- 3. [▲] [▼] を押して低域フィルターの周波数 を選び、[決定] を押す

設定した Hz 以下の低域をサブウーハーに出力させます: **40、60、80、100、120、150、200** (Hz) 初期設定: **80** (Hz)

- 4. 設定を終える (→ 34 ページ)
- (お知らせ)()

"SMALL"にしたすべてのスピーカーに設定されます。

#### 自動スピーカー設定を変更する

#### 購入時の状態に戻す

付属の測定マイクで設定した状態を購入時の状態に戻します。 (この操作で、[自動スピーカー設定] ランプは消灯します。)

- 1. 「初期設定」に入る (→ 34ページ)
- 2. [▲] [▼] を押して "*AUTO SETUP*" を選び、 [決定] を押す
- 3. [▲][▼] を押して "DEFAULT" を選び、 [決定] を押す
- 4. [▲][▼] を押して "YES" を選び、[決定] を押す

**YES**: 購入時の状態に戻す **NO**: 購入時の状態に戻さない

初期設定: **NO** 

・中止するには"**NO**"を選ぶ

5. 設定を終える (→ 34 ページ)

#### 極性を自動補正しない設定にする

正しく接続していても極性が逆と判定されるスピーカーがあります。その場合は、極性を自動補正しない設定にして、極性を反転させないようにします。

- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- 2. [▲] [▼] を押して "*AUTO SETUP*" を選び、 [決定] を押す
- [▲][▼] を押して "POLARITY" を選び、
   [決定] を押す
- 4. [▲][▼] を押して "CHECK NO" を選び、 [決定] を押す

**CHECK YES**: 通常の自動スピーカー設定をする **CHECK NO**: 極性を自動補正しない設定にする

初期設定: CHECK YES

5. 設定を終える (→ 34 ページ)

#### 設定された周波数特性の高域を補正する

設定された周波数特性のうち、高域の音質をお好みに合わせ て補正することができます。

- 1. 「初期設定」 に入る (→ 34 ページ)
- [▲][▼] を押して "AUTO SETUP" を選び、
   [決定] を押す
- 3. [▲][▼] を押して "*EQ ADJUST*" を選び、 「決定] を押す
- 4. [▲][▼] を押して設定を選び、 [決定] を押す

OFF: 設定された周波数特性を使用しない

**SOFT**: 高域をゆるやかに補正 **NORMAL**: 高域を標準的に補正 **HARD**: 高域を強く補正

初期設定:**NORMAL** 

5. 設定を終える (→ 34 ページ)

#### バイワイヤー接続の設定をする

フロントスピーカーをバイワイヤー接続した場合、必ずこの 設定で **"YES"** を選んでください。 この設定をしないと、適切に音声が出力されません。

- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- 2. [▲][▼] を押して "*LR BI-WIRE*" を選び、 「決定] を押す
- 3. [▲][▼] を押して "*YES*" を選び、 [決定] を押す

**YES**: バイワイヤースピーカーを使用する **NO**: バイワイヤースピーカーを使用しない

初期設定:NO

4. 設定を終える (→ 34 ページ)

#### スピーカーのインピーダンス設定を する

スピーカーが低負荷インピーダンス時(4Ω)に設定します。

- 1. 「初期設定」 に入る (→ 34 ページ)
- [▲][▼] を押して "SPKR IMP" を選び、 [決定] を押す
- 3. [▲][▼] を押して "4 OHMS" を選び、 [決定] を押す

**6 OHMS**: スピーカーのインピーダンスが通常の場合 **4 OHMS**: スピーカーが低負荷インピーダンス  $(4~\Omega)$  の 場合

初期設定: 6 OHMS

4. 設定を終える (→ 34 ページ)

()(お知らせ)()()

接続しているスピーカーにインピーダンスが 4 Ωのものが 1 本でもある場合、"**4 OHMS**"に設定してください。

#### 入力端子の割り当てを変更する

ひとつの入力を複数の同じ種類の端子に割り当てることはできません。その場合は、後から設定した方が有効になります。

- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- 2. [▲][▼] を押して "*IN ASSIGN* " を選び、 [決定] を押す
- [▲][▼] を押して入力端子の種類を選び、 「決定」を押す

**HDMI3** (HDMI 3 入力)、**OPT1** (光 1 入力)、 **OPT2** (光 2 入力)、**OPT3** (光 3 入力)、 **COAX** (同軸入力)、**CMPV3** (コンポーネント 3 映像入力) HDMI 1、2 と CMPV1、2 はあらかじめ入力端子の割 り当てが固定されており、変更はできません。

4. [▲][▼] を押して割り当てる入力を 選び、[決定] を押す

割り当てることができる入力:

**HDMI3**: CBL (ケーブルテレビ)、GAME (ゲーム)

OPT1、OPT2、OPT3、COAX:

DVR (ブルーレイディスク/DVD レコーダー)、BDP (ブルーレイディスク/DVD プレーヤー)、

CBL、GAME、CD、TV

CMPV3: CBL, GAME, VCR (ビデオデッキ)

初期設定:

HDMI3 : CBL、OPT1 : DVR、OPT2 : BD P、OPT3 : TV、COAX : CD、CMPV3 : CBL

手順3と4を繰り返し、設定を変更

5. 設定を終える (→ 34 ページ)

### サラウンドスピーカーの設置位置を 設定する

7.1 チャンネルバーチャルサラウンド再生のときに、サラウンドスピーカーの位置を設定します。

- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- [▲][▼] を押して "7.1CH VS" を選び、 「決定」を押す
- 3. [▲][▼] を押して設定を選び、[決定] を押す OFF: 7.1 チャンネルサラウンド再生効果を使用しないとき SIDE SPK: サラウンドスピーカーを視聴位置のほぼ横に 設置しているとき

REAR SPK: サラウンドスピーカーを視聴位置の後方に

設置しているとき

初期設定: SIDE SPK

4. 設定を終える (→ 34 ページ)

### ワイヤレススピーカーの設定をする

当社製 SH-FX70 (別売) にスピーカーを接続する場合、ワイヤレスサラウンドスピーカーとして使用するか、マルチルームスピーカーとして使用するかを選びます。

- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- [▲][▼] を押して "WIRELESS" を選び、 [決定] を押す
- 3. [▲][▼] を押して設定を選び、[決定] を押す

  MULTI ROOM: マルチルームスピーカーとして使用するとき

  SURR SPKR: ワイヤレスサラウンドスピーカーとして使用するとき
  初期設定: SURR SPKR
- 4. 設定を終える (→ 34 ページ)

#### ○○(**お知らせ**)○○ 詳しくは 25 ページをご覧ください。

#### 入力信号の判別方法を切り換える

"**AUTO**" (購入時の設定) でほとんどの場合問題なく再生できますが、以下のような場合には、入力信号の判別方法を切り換えてください。

- ・CD を再生して、曲の始まりが途切れる場合は、"*PCM*" (PCM FIX) に設定してください。
- アナログやデジタルに固定することもできます。
- 1. 「初期設定」 に入る (→ 34 ページ)
- [▲][▼] を押して "INPUT MODE" を選び、 [決定] を押す
- 3. [▲] [▼] を押して設定を変更したい デジタル入力端子を選び、[決定] を押す

**TV**、CBL (ケーブルテレビ)、DVR (ブルーレイディスク /DVD レコーダー)、BD P (ブルーレイディスク /DVD プレーヤー)、CD. GAME

4. [▲] [▼] を押して入力信号の判別方法を選び、[決定] を押す

AUTO: デジタル、アナログの自動判別

(デジタルの場合、HDMI が優先されます)

 ANLG:
 アナログに固定

 DIG:
 デジタルに固定

**PCM**: PCM (音楽 CD など) のデジタルに固定

初期設定:**AUTO** 

手順3と4を繰り返し、設定を変更

5. 設定を終える (→ 34 ページ)

○○お知らせ○○

- "CBL"、"GAME"、"TV" と "CD" は、デジタル入力端子 (HDMI、光、同軸) に割り当てられていない場合 (→ 左記)、 "AUTO" と "ANLG" のみ選択できます。
- ・デジタルに固定した場合、常に表示部に"**デジタル入力**"の 表示が出ます。
- PCM FIX に設定すると、常に表示部に"PCM"の表示が出ます。
- PCM FIX 設定時にデジタル接続(光、同軸)で PCM 以外のソースが入力された場合は、表示部に "PCM FIX" が点滅します。

### 外部入力端子に接続した機器の音量を 大きくする

外部入力端子に接続した機器の音量が小さく感じられるときに設定します。

- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- [▲][▼] を押して "AUX LEVEL" を選び、
   [決定] を押す
- [▲][▼] を押して "LEVEL HIGH" を選び、 [決定] を押す

LEVEL LOW:通常時の音量設定

LEVEL HIGH: 音量を大きくしたい場合の設定

初期設定: LEVEL LOW

4. 設定を終える (→ 34 ページ)

お知らせ

"LEVEL HIGH"に設定した場合に、音がひずむ場合は "LEVEL LOW" にしてください。

# アンプの設定をする(つづき)

# 本機の電源「切」時の消費電力を下げる(省待機電力モード)

- 1. 「初期設定」 に入る (→ 34 ページ)
- [▲][▼] を押して "HDMI" を選び、[決定] を押す
- 3. [▲] [▼] を押して "*STNBY*" を選び、[決定] を押す
- 4. [▲][▼] を押して "*OFF*" を選び、[決定] を押す

OFF: 電源「切」時の消費電力を下げる場合

**ON**: スタンバイスルー(→ 11 ページ)を働かせる場合(電源「切」時の消費電力は約 0.6 W になります。)

#### ()(お知らせ)()(

"OFF"に設定した場合、以下のようになります。

- 電源「切」時の消費電力が約 0.3 W になります。
- HDMI 接続しているときは、スタンバイスルー動作ができなくなります。
- ・電源「切」時のビエラリンク(HDMI)(→30、31ページ) は無効になります。

初期設定: ON

5. 設定を終える (→ 34 ページ)

### ビエラリンク (HDMI) を使わない設定 にする

- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- [▲][▼] を押して "HDMI" を選び、
   [決定] を押す
- 3. [▲][▼] を押して "CTRL" を選び、 「決定」を押す
- 4. [▲] [▼] を押して "*OFF*" を選び、 [決定] を押す

**OFF**:機能を使わないとき **ON**:機能を使うとき

初期設定: ON

5. 設定を終える (→ 34 ページ)

### アッテネーターを切り換える

アナログ信号入力で再生中、音がひずんだように聞こえる場合は "**ON**(入)"にしてください。

- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- 2. [▲] [▼] を押して "ATTENUATOR" を 選び、[決定] を押す
- [▲][▼] を押して "ON" を選び、
   [決定] を押す

*OFF*∶切 *ON*∶入

初期設定: OFF

4. 設定を終える (→ 34 ページ)

### 音声を遅らせて映像とのズレを 補正する

- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- [▲][▼] を押して "SOUND DLY" を選び、 [決定] を押す
- 3. [▲][▼] を押して設定を選び、 [決定] を押す

**AUTO. OFF. 10. 20. 30. 40. 60. 80. 100. 120. 140. 160. 180. 200** (msec)

#### ()(お知らせ)()()

- "AUTO" はビエラリンク (HDMI) Ver.3 に対応の当社 製テレビ (ビエラ) を接続している場合のみ有効です。
   (→30、31ページ)
- ・ビエラリンク (HDMI) Ver.3 に対応していない当社製 テレビ (ビエラ)、もしくは当社製以外のテレビを接続 している場合で "**AUTO**" にしているときは、 "**40**" (msec) として設定されます。

初期設定:AUTO

4. 設定を終える (→ 34 ページ)

### 音量値の表示を数値に変更する

音量の表示を dB 表示から数値表示に変更できます。

- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- [▲][▼] を押して "VOL MODE" を選び、 「決定」を押す
- [▲][▼] を押して表示を選び、
   [決定] を押す

数値表示: **0**から **50**の表示で音量値を表示するモード(初期値: **16**) dB表示: dB表示で音量値を表示するモード(初期値: **-48 dB**)

初期設定:dB表示

4. 設定を終える (→ 34 ページ)

#### ()()(お知らせ)()()

• 音量値の表示を変更すると、音量が初期値に戻ります。

### 購入時の状態(初期設定)に戻す (RESET 機能)

すべての設定を購入時の初期設定に戻します。 必要に応じて再度設定を行ってください。

- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- [▲][▼] を押して "RESET" を選び、 [決定] を押す
- [▲][▼] を押して "YES" を選び、
   [決定] を押す


**YES**: リセットする **NO**: リセットしない ・中止するには"**NO**"を選ぶ

初期設定: **NO** 

#### お知らせ

- ・リセットすると、入力は "**FM**" (プリセットチャンネル 1) に切り換わります。
- 4. 設定を終える (→ 34 ページ)

# ヘッドホンを使う





- 1. [スピーカー A]、[スピーカー B] を押して すべてのスピーカーを 「切」 にする
- 2. [音量 + 、 ] で音量を下げ、ヘッドホン を接続する

プラグタイプ: $\phi$  6.3 mm ステレオ標準プラグ

3. [音量 +、-]で音量を調整する

#### ()(お知らせ)()()

- 耳を刺激するような大きな音で、長時間聞くことは避けてください。
- ・すべてのスピーカーを「切」にすることで 2 チャンネルの みの再生になり、サラウンドソース(音源)は、強制的に 2CH MIX (2 チャンネルミックス)になります。(DVD オー ディオのダウンミックス禁止ソースを除く。)
- アナログ 8CH 接続 (→ 18ページ) で再生しているときは、 アナログ 8CH (→ 25ページ) は解除されて、8 チャンネル入力のうちフロント 2 チャンネルの音声が出力されます。


#### - 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

# 録音·録画





本機の BD/DVD レコーダー出力端子に接続した ブルーレイディスク/DVD レコーダーなどに録音・録画できます。(→19ページ)

録音、録画、再生機器の説明書もご覧ください。

- 1. [入力切換]を押して、 録音・録画するソース(音源)を選ぶ
  - ・本体の [入力切換] を回すことでも選択できます。
- 2. 録音先の機器で録音・録画を始める
- 3. 録音元の機器で録音・録画するソース(音源)の再生を始める

#### ○○(お知らせ)○○

- ・BD/DVD レコーダー入力端子の映像や音声は、BD/DVD レコーダー出力端子から出力されません。
- ・ブルーレイディスク/DVD レコーダー、ブルーレイディスク/DVD プレーヤー、テレビ、ビデオデッキ、ケーブルテレビ、CD プレーヤーやゲームから録音する場合、アナログ入力端子に接続し、
- 入力信号の判別方法を "**ANLG**" に設定してください。(→ 37 ページ)
- アナログ 8CH 入力を選んだ場合は、フロント 2 チャンネル の音声しか録音できません。
- ・操作中は本機の電源を切らないでください。

# リモコンでテレビやDVDレコーダーなどを操作する

本機の他、**当社製**のテレビ、ケーブルテレビ、ブルーレイディスク /DVD レコーダー、ブルーレイディスク /DVD プレーヤーを本機のリモコンで操作できます。(ただし操作のできない機種もあります。)各操作についての詳細は、それぞれの機器の説明 書をご覧ください。

ニレバカセルナフ

#### 操作する機器に向けて



テレビを	操作する
<u>Dビ</u> テレビ操作の 前に必ず行っ てください。	本機の入力を"TV"に切り換える/リモコンをテレビ操作モードに切り換える
AV機器 電源	テレビの電源を入/切す る
入力切換	テレビのテレビ/ビデオ 入力を切り換える
デルビー + 音量 -	テレビの音量を調整する
アナログー地上ーデジタル	地上アナログ放送、地上 デジタル放送に切り換え る
BS ドライブ 切換	BS 放送に切り換える
CS1/2 CATV 再生	<b>CS 放送に切り換える</b> ・押すごとに、CS1 と CS2 が切り換わります。
チャンネル	チャ <b>ンネルを選ぶ</b> ・順に選ぶとき
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0 11 12	<b>チャンネルを選ぶ</b> ・直接選ぶとき

#### ケーブルテレビを操作する

ゲーがが ケーブルテレ ビ操作の前に 必ず行ってく ださい。	本機の入力を " <i>CABLE</i> " に切り換える / リモコンを ケーブルテレビ操作モー ドに切り換える
AV機器 電源	ケーブルテレビの電源を 入/切する
地上ーデジタル	地上デジタル放送に切り 換える
BS ドライブ 切換	BS 放送に切り換える
CS1/2 CATV 再生	ケーブルテレビ放送に切 り換える
チャンネル	<b>チャンネルを選ぶ</b> ・順に選ぶとき
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0 11 12	<b>チャンネルを選ぶ</b> ・直接選ぶとき

#### ( )( )(お知らせ)( )( )

チャンネルを選ぶ場合は、[地上-デジタ ル **▶▶**]、[BS、ドライブ切換]、[CS 1/2 CATV、再生▶] を先に押して、放送形式を 選んでください。

#### ② テレビのチャンネルが操作できない場合

・地上アナログ放送のみ対応のテレビの場合、他の放送切り換えボタンを押すと、テレビ のチャンネルが操作できなくなります。

再度、「アナログ・地上 ◀◀〕を押して、地上アナログ放送に切り換えてください。

#### 2つ以上の当社製機器 (ミニコンや AV アンプなど) をお使いの場合



2つ以上の当社製オーディオ機器を使う場合、本機のリモコンを使用すると複数の機器が動作することがあります。 その場合は、本機のリモコンモードを "REMOTE 2" に切り換えてください。 この操作で、**本体とリモコンのモードを同じ番号に設定します**。

#### (本体側操作)

- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ) 2. [入力切換] を回して "REMOTE" を選び、[決定] を押す
- 3. [入力切換] を回して "1" または "2" を選び、[決定] を
  - 1 (初期設定):本体側のリモコンモードを 1 にする
  - 2: 本体側のリモコンモードを 2 にする
- 4. 設定を終える (→ 34 ページ)

#### (リモコン側操作)

- 5. [FM/AM] を押す
- 6. [決定] と [1] または [2] を同時に約2秒間押したままに
  - [1] (初期設定): リモコン側のリモコンモードを 1 にする [2]: リモコン側のリモコンモードを 2 にする
  - ・手順3で選んだモード番号と同じ番号を選んでください。

### ブルーレイディスク/DVD レコーダーを操作する

#### 操作する機器に向けて



(デ) 本機のリモコンで当社製のブルーレイディスク/ DVD レコーダーを操作する場合

ブルーレイディスク/DVD レコーダーと本機のリモコンのリモコンモードを一致させてください。

#### 準備

ブルーレイディスク/ DVD レコーダーの 取扱説明書に従って、ブルーレイディス ク/ DVD レコーダーのリモコンモード番 号を確認する。

- 1. [BD/DVD レコーダー] を押す 2. [決定] を押したまま [1] [2] ま
- 2. [決定] を押したまま、[1]、[2] または [3] を約2秒間押したままにする
- 押した数字ボタンに応じて、「モード 1」、 「モード 2」または「モード 3」がリモコン側に設定されます。
- ・初期設定は、「モード 1」です。
- (学) ブルーレイディスク/ DVD レコーダー のドライブが切り換わらない場合 ブルーレイディスク /DVD レコーダー 側が、本機のリモコンの出す信号を認識していない可能性があります。 下記の操作で信号を変更して、もう一度切り換えてみてください。
- 1. [BD/DVD レコーダー] を押す
- 2. [決定] を押したまま、[8] を約2 秒 間押したままにする

元に戻す場合は:

上記手順 **2** の操作で、[決定] を押したまま、[9] を約 2 秒間押したままにする

お知らせ


ビデオデッキー体型 DVD レコーダーを操作する場合は、[ドライブ切換]で、<u>VHS</u>以外を選択してください。

レコーダーを操作す	<b>する</b>
BDDVD [J]-子] ブルーレイディスク /DVD レコーダー操作の 前に必ず行ってください。	本機の入力を " <i>BD/DVD R.</i> " に切り換える/リモコンをブルーレイディスク/DVD レコーダー操作モードに切り換える
AV機器 電源	ブルーレイディスク/DVD レコーダーの電源を 入/切する
再生	再生を始める
スキップート	トラックやチャプターを飛び越す(スキップ)
<u> </u>	見たい場所を探す(サーチ)
- 時停止 ■ ▼ - サーチ/スロー	スロー再生
	ブルーレイディスク/DVD レコーダーの 機能を呼び出す ・機種によっては、「トップメニュー」、「再生ナビ」、 「機能選択」、「操作一覧」の機能が動作する場合があ ります。
サブメニュー <b>S</b>	サブメニューを表示する
戻る	前の画面に戻る
	<b>項目を選ぶ</b> • [録画一覧]、[S、サブメニュー] や [スタート] を 押した後に操作してください。
決定	選んだ項目を実行する
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0 11 12	トラックやチャプターを直接選ぶ ・数字ボタンを押した後、〔決定〕を押して実行する機種もあります。 チャンネルを選ぶ ・直接選ぶとき
一時停止	一時停止する
一時停止	コマ戻し/コマ送りする
ドライブ 切換	ブルーレイディスク/ DVD レコーダーのドライブ (ハードディスク、ディスク、SD など)を切り換える
子が決別	<b>チャンネルを選ぶ</b> ・順に選ぶとき
停止	再生を停止する

# リモコンでテレビやDVDレコーダーなどを操作する(つづき)

## ブルーレイディスク/DVD プレーヤーを操作する

#### 操作する機器に向けて



	I	
BDDVD 「プー」 ブルーレイディスク / DVD プレーヤー操作の前 に必ず行ってください。	本機の入力を " <i>BD/DVD P.</i> " に切り換える/ リモコンをブルーレイディスク/ DVD プレー ヤー操作モードに切り換える	
A V機器 電源	ブルーレイディスク/ DVD プレーヤーの 電源を入/切する	
再生	再生を始める	
スキップ	トラックやチャプターを飛び越す(スキップ)	
← → → ← → → → → → → → → → → → → → → → →	見たい場所を探す(サーチ)	
ー時停止 ■ <b>・</b> ■ <b>・</b> ■ <b>・</b> ■ <b>・</b> ■ <b>・</b> ■ <b>・</b> ■ <b>・</b>	スロー再生	
意意	ブルーレイディスク/DVD プレーヤーの 機能を呼び出す ・機種によっては、「トップメニュー」、「再生ナビ」、 「機能選択」、「操作一覧」「画面表示(DISPLAY)」 機能が動作する場合があります。	
#7X=1- (S)	サブメニューを表示する	
Ęδ	前の画面に戻る	
	<b>項目を選ぶ</b> • [録画一覧]、[S、サブメニュー] や [スタート] を 押した後に操作してください。	
決定	選んだ項目を実行する	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0 12	トラックやチャプターを直接選ぶ ・数字ボタンを押した後、[決定] を押して実行する機 種もあります。	
一時停止	一時停止する	
- 特語: V	コマ戻し/コマ送りする	
停止	再生を停止する	

### リモコンコードを入力して他の機器を操作する

リモコンコードを入力することで、受信部のある、当社製の AV 機器を操作できるようになります。 また、同様に一部の他社製 AV 機器も操作できます。コード一覧表を参照し、下記手順でコードを入力してください。 他社製 AV 機器を操作できる機能については、リモコン機能一覧表を参照してください。

対応する機器に応じて [テレビ]、[BD/DVD レコーダー]、 [BD/DVD ブレーヤー] または [ケーブルテレビ] を押した まま、数字ボタンでコード番号を入力する (→ 下記)

(例)FUNAI 製テレビを操作する場合

[テレビ] を押したままにする → [1] → [5]、[1] → [6]、[2] → [2] または [2] → [9] の順で数字ボタンを押す

設定後、リモコンから対応する機器に、電源入 / 切信号が出されます。

正しく設定されていれば、機器の電源が「入」または「切」になります。何も起こらない場合、別のコード番号を入力してください。

#### ()(お知らせ)()(

- 本機のリモコンでは操作できない機種もあります。また、操作できる機種でも、一部の機能が操作できないことがあります。
- ・本機のリモコンの乾電池を新しく入れたときは、リモコン コードを入力し直してください。


#### ■コード一覧表

	テレビ	レコーダー	プレーヤー	ケーブルテレビ
Panasonic	01/02	01/40/41/42	01/40/41/42	01/02/03/04/05/ 06/07/08/09/10
Aichi Electronics	-	-	_	42/43
Aiwa	13	02	02	38/39/40
by D:sgn	14	_	_	_
Denon	_	03/04/05	03/04/05	-
DX Antenna	_	_	_	15/17/41
Fujitsu	27/28	-	-	16/18
Funai	15/16/22/29	_	_	_
Hitachi	01/06/09/17/30/ 51/54	13/14	13/14	19/44/45
Humax	_	_	_	46
JVC	_	06/07/08	06/07/08	20
Kenwood	_	09	09	_
LG	17/33/34	46	46	_
Marantz	_	39	39	_
MASPRO	_	-	-	11/12/13/15
Mitsubishi	01/09/10/17/35/ 36	_	_	-
NEC	05/11/12	_	_	11/21/37
Onkyo	_	15/16/17	15/16/17	_
Others	34/43/44/45/46	-	-	-
Philips	18	_	_	_
Pioneer	19/20/42/53	20/21/22/23/24/	20/21/22/23/24/	16/17/26
Samsung	21/22/23/24/25/ 26	26/33	26/33	-
Sanyo	08/38/39	27/28/29/30	27/28/29/30	_
Scientific Atlanta	-	-	-	12/14
Sharp	04/50/55/56	10/11/12	10/11/12	22/23/24/25
Sony	03/37/52	31/32/43/44/45/ 47/48/49	31/32/43/44/45/ 47/48/49	31/32/33/34/35/ 36
Sumitomo	_	_	_	16/17/29/30
Toshiba	05/47/48/49	18/19/34/35/37/ 38	18/19/34/35/37/ 38	15/27/28
Victor	07/31/32/40/41	_	_	-
Wintersat	_	_	_	47
Yamaha	_	36	36	-

#### ■リモコン機能一覧表

テレビ	[電源]、[テレビ、入力切換]、 [チャンネル ∧、∨]、[音量 +、−]、 数字ボタン(0 ~ 9)
レコーダー	[電源]、[▶ 再生]、[■停止]、 [■一時停止]、 [◀◀、▶▶ サーチ/スロー] (サーチ)、 [◄◀、▶▶ スキップ] (スキップ)
プレーヤー	[電源]、[▶ 再生]、[■ 停止]、 [ <b>■</b> 一時停止]、 [◀◀、▶▶ サーチ / スロー](サーチ)、 [◄◀、▶▶ スキップ](スキップ)
ケーブルテレビ	[電源]、[チャンネル ∧、∨]、 数字ボタン(0 ~ 9)

# ラジオを聞く





#### 放送局を記憶させて聞く

#### 自動で記憶させる(オートメモリー)

- FM の場合は 76.0 MHz、AM の場合は 522 kHz に合わせる (→ 45 ページ)
  - お好みの周波数から始めることができます。その場合は、それより前の周波数の放送局は記憶されません。
  - FM、AM それぞれ 30 局ずつ記憶できます。
- 2. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- 3. [▲][▼] を押して "TUNER" を選び、[決定] を押す
- 4. [▲] [▼] を押して "AUTO MEMO" を選び、[決定] を押す
- 5. [▲] [▼] を押して "START" を選び、[決定] を押す
- ・中止するには "CANCEL" を選んでください。

#### ()()(お知らせ)()()

- オートメモリーが始まり、"**M**"が点灯します。
- ・オートメモリーが終了すると"**SET OK**"と表示されます。その後、最後に記憶された放送局の周波数が表示されます。
- ・電波が弱い、あるいは強すぎるなどの理由で正確にオートメモリーできないことがあります。その場合はマニュアルメモリーを行ってください。
- ・オートメモリー中に中止するには[決定]を押してください。

#### 手動で記憶させる(マニュアルメモリー)

- 1. 好みの放送局を受信する (→ 45 ページ)
- 2. 「初期設定」 に入る (→ 34 ページ)
- 3. [▲] [▼] を押して "TUNER" を選び、[決定] を押す
- 4. [▲] [▼] を押して "MEMORY" を選び、[決定] を押す
- 5. [▲][▼] を押して記憶させるチャンネルを選び、[決定] を押す
  - チャンネルを決定すると"STORED"が表示されます。続けてメモリーする場合は手順1から行ってください。
- 6. 設定を終える (→ 34 ページ)
  - ・放送受信を "**MONO** " に設定した状態もメモリーできます。(→ 45 ページ)

#### メモリーした放送局を聞く

- 1. [FM/AM] を押して、"FM"または"AM"を選ぶ
- 2. [チャンネル / 、 / ]を押して、チャンネルを選ぶ
- ② 数字ボタンでチャンネルを選ぶ場合

チャンネル 10 以上の選び方

例)  $10:[12 \ge 10] \to [1] \to [10/0]$ 25: $[12 \ge 10] \to [2] \to [5]$ 

#### ()()(お知らせ)()()

本体では操作できません。

お 好

#### ラジオ受信中に雑音が多いとき

- 周波数を合わせて放送局を選ぶ TUNED:正確に受信すると点灯
- ST: FM ステレオ放送を受信すると点灯

### 本体で操作する

- 1. [入力切換]を回して、"FM"または 'AM"を選ぶ
- 2. [選局 / 、 ^] を押して、放送局を受信する

#### リモコンで操作する

- 1. [FM/AM] を押して、"FM" または "AM" を選ぶ
- 2. [◀◀][▶▶] を押して、放送局を受信する
- ■自動的に選局するには(オートチューニング) 本体の [選局 ∨、 ∧] またはリモコンの [◀◀][▶▶] を押した ままにし、周波数表示が変わり始めたら指を離す
- ・最初に受信した放送局で自動停止します。
- ・オートチューニング中、周囲に電波妨害があると、放送局を 受信せずに停止することがあります。

## ()(お知らせ)()(

たはリモコンの [◀◀][▶▶] を押してください。

- FM ステレオ放送で雑音が多いとき(FM モード) モノラル音声に切り換えて、雑音を減らします。
- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- 2. [▲] [▼] を押して "TUNER" を選び、 「決定」を押す
- 3. [▲] [▼] を押して "*FM MODE* "を選び、 [決定] を押す
- 4. [▲] [▼] を押して "MONO" を選び、 [決定] を押す
  - ・モノラル音声に設定すると表示部に"MONO"が点灯し
  - ・解除するには "AUTO" を選んでください。
- 5. 設定を終える (→ 34 ページ)
- AM 放送で雑音が多いとき (ビートプルーフ モード)
- 1. 「初期設定」に入る (→ 34 ページ)
- 2. [▲] [▼] を押して "TUNER" を選び、 [決定] を押す
- 3. [▲] [▼] を押して "BEAT PROOF" を選び、 [決定] を押す
- 4. [▲] [▼] を押して "MODE 1" または "*MODE 2* "を選び、[決定]を押す

初期設定: **MODE 1** 

5. 設定を終える (→ 34 ページ)

#### ()(お知らせ)()(

"MODE 1"と "MODE 2"は、変更して音が改善される方を 選んでください。

# その他の情報

### バイワイヤー対応のスピーカーを接続 するときのお知らせ

バイワイヤー対応のスピーカーとは、高周波域と低周波域で独立した接続端子があるスピーカーのことです。(→ 20 ページ)

- ・バイワイヤー接続すると、高周波域と低周波域で相互干渉が なくなり、高音質な再生が楽しめます。
- ・HF は高周波域、LF は低周波域のことです。

# SH-FX70 でサラウンドスピーカーなどをワイヤレスにするときのお知らせ

- ・サラウンドスピーカーなどをワイヤレスにした場合の音声出力は、以下のようになります。(→ 21 ページ)
  - 最大で、7.1 チャンネル再生になります。(SH-FX70 が 2 台必要となります。)

SH-FX70 を使用して 7.1 チャンネル再生を楽しむためのサラウンドセレクターの設定については、SH-FX70の取扱説明書をご覧ください。

(ア) 付属の測定マイクで自動的にスピーカーの設定をする場合 先にデジタルトランスミッターを差し込んでください。 設定後に差し込むと、設定が無効になります。 また、差し込んだ状態で設定したときは、デジタルトランスミッターを抜くと、設定が無効になります。

#### 本機で再生できるデジタル信号

- ・接続している機器により、再生される状態が異なります。(対応していない場合、再生できないこともあります。) 詳しくは、再生機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・各デジタル信号の詳細については「用語解説」(→ 48 ページ)を参照してください。

#### **■**AAC

BS デジタル放送など

■Dolby Digital (Dolby Digital Surround Fault Fault Surround Fault Fau

ブルーレイディスクや DVD など

■DTS (DTS-ES、DTS 96/24、DTS-HD も含む)

ブルーレイディスクや DVD など

#### ■PCM (2 チャンネル)

CD や DVD オーディオなど

- 本機では、HDMI 端子と同軸デジタル入力端子は 192 kHz まで、光デジタル入力端子は96 kHz まで再 牛できます。
- 88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz の周波数を持つ信号が入力されると、その周波数が表示部に出ます。

## ■マルチチャンネル LPCM (リニア PCM) ブルーレイディスクや DVD オーディオなど

・HDMI 接続をしている場合では、192 kHz までのマルチ チャンネル LPCM 信号を再生できます。

### 音声信号のディスプレイ表示



#### **DIGITAL**

ドルビーデジタルデコーダーが動作しているとき

#### **DIGITAL EX**

ドルビーデジタルの 5.1 チャンネルやドルビーデジタル EX にドルビーデジタル EX デコーダー (ドルビープロロジック IIxデコーダー) が動作しているとき (サラウンドバックスピーカーを 1 本接続している場合のみ表示)

#### III EX

DTS や AAC の 5.1 チャンネルにドルビーデジタル EX デコーダー(ドルビープロロジックIIxデコーダー)が動作しているとき(サラウンドバックスピーカーを 1 本接続している場合のみ表示)

#### II PL IIX

ドルビープロロジックIIxデコーダーを使用しているとき

#### AAC

AAC デコーダーが動作しているとき

#### **II** PL II

サラウンドバックスピーカーが無い場合に、2 チャンネルのステレオソースにドルビープロロジックIIXデコーダーを使用すると表示されます。(ドルビープロロジックIIデコーダーを使用しているとき)

#### DTS

DTS デコーダーが動作しているとき

#### DTS 96/24

DTS 96 / 24 デコーダーが動作しているとき

#### DTS-ES

DTS-ES デコーダーが動作しているとき

#### NEO:6

DTS NEO:6 デコーダーを使用しているとき

#### SFC

SFC 機能を使用しているとき

#### 自動スピーカー設定についてのお知らせ

- •スピーカーの配置や方向などの条件により、正しく設定されない場合があります。
- ・低域フィルターの設定は、サイズをSMALLと判定したスピーカーで、1番低い周波数まで出せるスピーカーの周波数に設定されます。
- ・左右のスピーカーのサイズが違う場合は両方とも SMALL に 設定されます。
- ・サラウンドスピーカーとサラウンドバックスピーカーのサイズが違う場合は、すべて SMALL に設定されます。
- ・サブウーハーを接続せずに自動スピーカー設定を実行すると、左右フロントスピーカーのサイズが SMALL でも、LARGE に設定されます。
- 「バイワイヤー接続の設定をする」(→36ページ)で
   "YES"に設定している場合、左右フロントスピーカーの極性の検出と補正はされません。
- ・自動スピーカー設定動作中は、ビエラリンク (HDMI) 機能 (→30、31ページ) は働きません。
- ・消音中(→29ページ)は、自動スピーカー設定機能は使用できません。
- ・距離が 15 m の範囲を超えた場合は、15 m として設定され、 「距離の設定をする」(→ 35 ページ)で "OVER" と表示されます。
- ・極性を自動補正したスピーカーには「距離の設定をする」(→ 35ページ)で "L 3.0 -" のように "-" が表示されます。

#### スピーカーサイズについて

#### LARGE (ラージ)

十分な低域が再生できるスピーカー。

#### SMALL (スモール)

LARGE の条件に満たないスピーカー。サブウーハーを接続することで十分な低域を再生することができます。スピーカーのサイズを手動で変更するには、「スピーカーの有無とサイズを設定する」(→35ページ)を参照してください。

#### 低域フィルターについてのお知らせ

- ・スピーカーが SMALL の場合は、低域を十分に再生できません。
- ・再生できる周波数に応じて低域フィルターの周波数を設定 し、不足している低域をサブウーハーに出力させます。

#### スピーカー B についてのお知らせ

- スピーカー B のみを使用した場合は、2 チャンネルの再生になります。
- スピーカー B のみ選択している場合に、入力がサラウンド ソースであれば、"**2CH MIX**"が表示されます。
- アナログ8CH接続をしているときは、フロント2チャンネルの音声が出力されます。
- スピーカーBのみ選択している場合、「スピーカーの有無と サイズを設定する」(→35ページ)の設定に関わらず、以 下の動作状態に固定されます。

スピーカーのサイズ:"**LARGE**" (ラージ)

サブウーハー: "**NO**" (無し) (低域成分はフロントスピーカーから出力されます)


・自動スピーカー設定 (→ 22、23ページ) での設定は無効になります。

#### バイアンプのお知らせ

バイワイヤー接続のとき、アナログ音声や2チャンネルのPCM信号を再生させると自動的に機能します。

- ・フロント用とサラウンドバック用のアンプを利用して、スピーカーの高域と低域を別々に駆動する機能です。
- [サラウンド] を「切」にしてください。(**→** 27 ページ)
- アナログ 8CH のときはバイアンプ機能は使用できません。
- 機能が働いているときは [バイアンプ] ランプが点灯します。(→4ページ)

#### 本機



### アナログ 8CH 接続の場合のお知らせ

ブルーレイディスク/DVD プレーヤー側の設定はお使いの機器に合わせた設定にしてください。

### スピーカーの有無とサイズの設定につ いてのお知らせ\_\_\_\_\_

#### LR(フロント)を "LARGE" にした場合

- ・アナログ信号や PCM 信号をステレオで再生している場合、 サブウーハーからも低域の音声が出力されます。
- ドルビーデジタル、DTS、AACの2チャンネルの信号をステレオで再生している場合、ソースに含まれるLFE(重低音効果チャンネル)信号以外は、サブウーハーから出力されません。
- 下記の場合、自動的に設定されます。
   LR (フロント)を "SMALL" にすると、SUBW (サブウーハー) は "YES"、SUBW (サブウーハー) を "NO" にすると、LR (フロント) は "LARGE"
- **SB** (サラウンドバック) は **S** (サラウンド) が "**NONE**" の 場合、表示されません。
- ・**SB** (サラウンドバック) のサイズは、**S** (サラウンド) で選択したサイズと同じになります。
- ・スピーカーの本数を変更すると、自動スピーカーの設定は無効になります。(→ 22、23 ページ)
- ・「スピーカーサイズについて」(→ 左記) もご覧ください。

# 用語解説

#### アナログ

-般的な再生機器に装備されている左(L)/右(R)音声出力 端子からの音声を、アナログ音声と呼びます。

#### サラウンド信号

フロント、センター、サラウンドチャンネルで構成された音 声信号です。

#### サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波 (アナログ信号) を一定時間の間隔で 刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、回数が多ければ 多いほど原音に近い音を再現でき、高音質になります。

#### ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れ しない最大音との音量差のことです。

#### ディープカラー

本機は、ディープカラーをサポートしています。

ディープカラーとは、HDMI でサポートする高画質化技術の 一つで、現状の各色8ビットを超えるカラー階調に対応する ことで、現行の約 1677 万色から数十億色まで表現可能な色 数を増やす技術です。

#### デコーダー、デコード

DVD などに符号化して記録した音声データを通常の音声 信号に戻す装置をデコーダーといいます。また、この処理を デコードといいます。

#### デジタル

デジタル端子は一般的に、ブルーレイディスクレコーダー、 DVD レコーダー、ブルーレイディスクプレーヤー、DVD プ レーヤー、CD プレーヤーなどに装備されています。ドルビー デジタルや DTS などのデジタル音声を聞くときは、デジタ ル端子と接続しておく必要があります。

#### 光(OPTICAL)デジタル

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で 光デジタルケーブルを使用して接続します。アナログよりも 再生や録音がさらに高品位になります。

AAC 信号 BSデジタル放送や地上波デジタル放送に採用されている 圧縮音声です。サラウンド音声を再生できます。

コンテント プロテクション フォー ブリレコーディッド メディア Content Protection for Prerecorded Media の略。 DVD オーディオのファイルコピーを防止する著作権保護技術です。

### Dolby Digital

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2 チャンネル)はもちろん、サラウンド音声にも対応しており、大量 の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

#### ドルビー デジタル Dolby Digital +

ドルビーデジタルの改良版で、さらなる高音質、5.1 チャン ネル以上の多チャンネル、より広いビットレートを実現して います。

## ドルピー デジタル サラウンド Dolby Digital Surround EX

ドルビーデジタルの改良版で、5.1 チャンネルにサラウンド センターを加えた 6.1 チャンネルで再生できます。

#### ドルビー ブロ ロジック ドルビー プロ ロジック Dolby Pro Logic I/Dolby Pro Logic Ix

ドルビーサラウンドだけでなく、2 チャンネル で記録された あらゆるソースを、よりリアルな音場で5.1/7.1 または6.1 チャンネル 音声に変換します。従来の 2 チャンネル 音声(モ ノラル音声は除く)だけで記録された古い映画も、5.1/7.1 または 6.1 チャンネル の迫力ある音声で楽しめます。

#### ドルビー トゥルー Dolby TrueHD

DVD オーディオで採用されている MLP ロスレスの機能拡張 版でスタジオマスターの音声データを完全に再生する高品位な 音声方式です。

ブルーレイディスクなどに使用される場合にのみ Dolby True HD が使われ、DVD オーディオフォーマットでは使用するこ とはできません。

#### デジタル シアター システム DTS (Digital Theater Systems)

映画館で多く採用されているサラウンドシステムです。チャンネ ル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果が得られます。

### DTS 96/24

96 kHz · 24 ビットに高音質化された DTS で、DVD ビデオ などで採用されています。下位互換性により DTS 96/24 非 対応機器では 48 kHz・24 ビットで再生されます。

### DTS - ES

DTS の改良版で、5.1 チャンネルにサラウンドセンターを加 えた 6.1 チャンネルで再生できます。

## ディーティーエス エイチディー DTS - HD

映画館で採用されている DTS をさらに高音質/高機能化した 音声方式で、下位互換性により従来の AV アンプでも DTS と して再生できます。

エンコード方式とビットレートに応じて主に、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS Digital Surround の3種類に分けられます。

フォーマット自体は 2048 チャンネルまで対応していますが、 次世代 DVD (ブルーレイディスクなど) の規格では最大 8 チャ ンネル (7.1 チャンネル) となります。

### HDMI

HDMI は High-Definition Multimedia Interface の略です。 1本のケーブルで映像と音声のデジタル信号が伝送できます。 また、コントロール信号も伝送できます。

### LPCM (リニア「PCM)

PCM 方式の一種で、圧縮せずにデジタルに置き換えられた音声 信号です。音楽 CD などで使われている方式です。また、ブルー レイディスクや DVD オーディオなどでは、マルチチャンネル の LPCM が使われており、より高音質な再生が可能です。 本機では、7.1 チャンネルまでの LPCM を入力することができま す。

## PCM (Pulse Code Modulation)

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の1つです。

#### カラー x.v.Color

広色域色空間の国際標準規格「xvYCC」に準拠した製品の 名称です。

#### 1080p

デジタルハイビジョン映像の 1 つです。

実際の画面を構成する有効走査線数は 1080 本で、細部まで きれいに表現されます。また、上から順に走査するプログレッ シブ方式で、ちらつきの少ない画像になります。

■アンプ部	
実用最大出力(サラウン)	ドモード 各 ch 動作時)
フロント (L/R)	$100 \text{ W} + 100 \text{ W} (6 \Omega, \text{JEITA})$
センター	100 W (6 Ω, JEITA)
サラウンド(L/R)	$100 \text{ W} + 100 \text{ W} (6 \Omega, \text{JEITA})$
	R) $100 \text{ W} + 100 \text{ W} (6 \Omega, \text{ JEITA})$
実用最大出力(ステレオ	
<b>出力帯域幅</b> 4 ⊢	Iz~40 kHz, (出力50 W、6 Ω、0.9 %)
全高調波ひずみ率	0.00( (0.0)
Half of rated power	at 1 kHz $0.3 \% (6 \Omega)$
負荷インピーダンス フロント (L/R)	
プロジト (L/R)	4 100
A または B	$4 \sim 16 \Omega$
A & B	$6 \sim 16 \Omega$
BI-WIRE	$4 \sim 16 \Omega$
センター	$6 \sim 16 \Omega$
サラウンド (L/R)	$6 \sim 16 \Omega$
サラウンドバック(L/	R) $6 \sim 16 \Omega$
周波数特性	·
しい、外部人力、テレビ	、ゲーム、ケーブルテレビ、 ′D プレーヤー /BD プレーヤー 8CH、
ヒナオナッキ、BD/DV	プレーヤー /BD ノレーヤー 8CH、
BD/DVD レコーダー	4 Hz $\sim$ 40 kHz, $\pm$ 2 dB
入力感度/入力インピーダ	ノ人 ` ゼ , ケ ゴルーレバ
	、ゲーム、ケーブルテレビ、 /D プレーセー /BD プレーセー 8CH
	'D プレーヤー /BD プレーヤー 8CH、
BD/DVD レコーダー	200 mV/22 kΩ
信号対雑音比(S/N比)	∩ <b>-</b> 1+-
CD、テレビ、BD/DVI	
BD/DVD レコーダー トーンコントロール特性	<b>(デジタル入力)</b> 97 dB
	EO 117 110 10 4D
低音	50 Hz、+10 ~− 10 dB 20 kHz、+10 ~− 10 dB
高音	20 KHZ, +10 ~- 10 UB
定格出力電圧	200 mV
BD/DVD レコーダーと	
デジタル入力(光)	3
(同軸)	1
HDMI 入力 (ディープカ	<b>ラー対応)</b> 3
HDMI 出力 (ディープカ	1ラー対応) 1
HDMI 出力 (ディープカ 本システムは、ビエラリン	
HDMI 出力(ディープカ 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部	フラー対応) 1 ソク Ver.3 に対応しています。
HDMI 出力 (ディープカ 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯	1 <b>ラー対応)</b> 1 <b>ソク Ver.3 に対応しています</b> 。 76.0 ~ 90.0 MHz
HDMI 出力 (ディープカ 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実用感度	フラー対応) 1 ソク Ver.3 に対応しています。
HDMI 出力 (ディープが 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実用感度 全高調ひずみ率	1 ソク Ver.3 に対応しています。 76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 $\mu$ V、IHF' 58)
HDMI 出力 (ディープが 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実用感度 全高調ひずみ率 MONO	フラー対応) 1 アク $Ver.3$ に対応しています。 76.0 $\sim$ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 $\mu$ $V$ 、IHF' 58) 0.3 $\%$
HDMI 出力 (ディープカ 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実用感度 全高調ひずみ率 MONO STEREO	フラー対応) 1 アク $Ver.3$ に対応しています。 $76.0 \sim 90.0 \text{ MHz} \\ 16.3 \text{ dBf } (3.6~\mu\text{ V}, \text{IHF}, 58) \\ 0.3~\% \\ 0.5~\%$
HDMI 出力 (ディープカ 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実用感度 全高調ひずみ率 MONO STEREO アンテナ端子	フラー対応) 1 アク $Ver.3$ に対応しています。 76.0 $\sim$ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 $\mu$ $V$ 、IHF' 58) 0.3 $\%$
HDMI 出力 (ディープカ 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実用感度 全高調ひずみ率 MONO STEREO アンテナ端子 ■ AM チューナー部	フラー対応) 1 アク $Ver.3$ に対応しています。 76.0 $\sim$ 90.0 MHz 16.3 dBf $(3.6~\mu$ $V$ 、IHF' $58$ ) 0.3 % 0.5 % 75 $\Omega$ (不平衡型)
HDMI 出力 (ディープが 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実用感度 全高調ひずみ率 MONO STEREO アンテナ端子 ■ AM チューナー部 受信周波数帯	フラー対応) 1 アク $Ver.3$ に対応しています。 $76.0 \sim 90.0 \text{ MHz} \\ 16.3 \text{ dBf } (3.6~\mu\text{ V}, \text{IHF}, 58) \\ 0.3~\% \\ 0.5~\%$
HDMI 出力 (ディープが 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実用感度 全高調ひずみ率 MONO STEREO アンテナ端子 ■ AM チューナー部 受信周波数帯 ■ 映像部	フラー対応) 1  フク Ver.3 に対応しています。  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω(不平衡型)
HDMI 出力 (ディープが 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実用感度 全高調ひずみ率 MONO STEREO アンテナ端子 ■ AM チューナー部 受信周波数帯 ■ 映像部 出力電圧 (1 V 入力時)	フラー対応) 1 フク Ver.3 に対応しています。 76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58) 0.3 % 0.5 % 75 Ω(不平衡型) 522 ~ 1629 kHz 1 ± 0.1 Vp-p
HDMI 出力 (ディープ): 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実用感度 全高調ひずみ率 MONO STEREO アンテナ端子 ■ AM チューナー部 受信周波数帯 ■ 映像部 出力電圧 (1 V 入力時) 最大入力電圧	フラー対応) 1  フク Ver.3 に対応しています。  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω(不平衡型)  522 ~ 1629 kHz 1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p
HDMI 出力 (ディープが 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実用感度 全高調ひずみ率 MONO STEREO アンテナ端子 ■ AM チューナー部 受信周波数帯 ■ 映像部 出力電圧 (1 V 入力時) 最大入力電圧 入出力インピーダンス (7)	フラー対応) 1  フク Ver.3 に対応しています。  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω(不平衡型)  522 ~ 1629 kHz 1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p
HDMI 出力 (ディープカ 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受用感度 全高調ひずみ率 MONO STEREO アンテナ端子 ■ AM チューナー部 受信周波数帯 ■ 映像部 出力元カーで「シス」(フロカインビーダンス(フロカボジットビデオ	フラー対応) 1  フク Ver.3 に対応しています。  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 $\mu$ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 $\Omega$ (不平衡型)  522 ~ 1629 kHz 1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 $\Omega$
HDMI 出力 (ディープカ 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実名高別ひずみ率 MONO STEREO アンテナ端子 ■ AM チューナー部 受信周波数帯 ■ 映像部 出力電圧 (1 V 入力時) 最大入力でピーダンス (7 コンガジットビデオ 入力	フラー対応) 1  フク Ver.3 に対応しています。  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω(不平衡型)  522 ~ 1629 kHz 1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω
HDMI 出力 (ディープが 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実信周波を全高調ひずみ率 MONO STEREO アンテナ端子 ■ AM チューナー部 受信周波数帯 ■ 映像部 出力スカーサーでデオ 出力インピーダンス (7 コンポジットビデオ スカービデオ	フラー対応) 1  フク Ver.3 に対応しています。  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω (不平衡型)  522 ~ 1629 kHz  1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω  プレバランス)  プクVD レコーダー、BD/DVD プレーヤー、デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力
HDMI 出力 (ディープが 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実用感度 全高調ひずみ率 MONO STEREO アンテナ端ューナー部 受信周波数帯 ■ 映像部 出力電圧 (1 V 入力時) 最大入力電圧 入出力インピーダンス (7 コンポジットビデオ 入力 BE ビデオ:	フラー対応) 1  フク Ver.3 に対応しています。  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω(不平衡型)  522 ~ 1629 kHz 1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω
HDMI 出力 (ディープが 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実用感度 全高調ひずみ率 MONO STEREO アンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75-対応) 1  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω (不平衡型)  522 ~ 1629 kHz  1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω  75 Ω  0/DVD レコーダー、BD/DVD プレーヤー、デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力 テレビモニター、BD/DVD レコーダー
HDMI 出力 (ディープガン 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー	75-対応) 1  77 Ver.3 に対応しています。  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω (不平衡型)  522 ~ 1629 kHz  1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω  0/DVD レコーダー、BD/DVD プレーヤー、デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力 テレビモニター、BD/DVD レコーダー  0/DVD レコーダー、BD/DVD プレーヤー、
HDMI 出力 (ディープガ 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー部 受信周波数帯 実用感度 全高調ひずみ MONO STEREO アンテナ端子 ■ AM チューナー部 受信関象部 出力表力インピーダンス (フコンポジット ビデオ・ スカカー ビデオ・ S-ビアカカー ビデオ・ ED (フロンボカー ED (フロ	75ー対応) 1  7ク Ver.3 に対応しています。  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω (不平衡型)  522 ~ 1629 kHz  1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω  0/DVD レコーダー、BD/DVD プレーヤー、デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力 テレビモニター、BD/DVD プレーヤー、デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力 デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力
HDMI 出力 (ディープカン 本システムは、ビエラリン ■ FM また	75-対応) 1  77 Ver.3 に対応しています。  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω (不平衡型)  522 ~ 1629 kHz  1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω  0/DVD レコーダー、BD/DVD プレーヤー、デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力 テレビモニター、BD/DVD レコーダー  0/DVD レコーダー、BD/DVD プレーヤー、
HDMI 出力(ディープカンステムは、ビエラリンプを受ける で	75-対応) 1  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω (不平衡型)  522 ~ 1629 kHz  1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω
HDMI 出力 (ディープカン 本システムは、ビエラリン ■ FM まで	75-対応) 1  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω (不平衡型)  522 ~ 1629 kHz  1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω
HDMI 出力 (ディープ): 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー 受信周波数帯 実用感度 全 MONO STEREO ア■ A Mix	75-対応) 1  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω (不平衡型)  522 ~ 1629 kHz  1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω
HDMI 出力 (ディープガー 本システムは、ビエラリン ■ FM まで	75-対応) 1  77 Ver.3 に対応しています。  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω(不平衡型)  522 ~ 1629 kHz  1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω  75 Ω
HDMI 出力 (ディープ): 本システムは、ビエラリン ■ FM チューナー 受信周波数帯 実用感度 全 MONO STEREO ア■ A Mix	75ー対応) 1  77 Ver.3 に対応しています。  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω(不平衡型)  522 ~ 1629 kHz  1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω  75 Ω
HDMI 出力(ディーラリン マイーラリン マイーラリン で ディーラリン で で ディーラリン で ア■ ( ディーラリン で で ディーラリン で ディーラリン で ディーラリン で ディーラリン で ディーラリン で ディーラー	75ー対応) 1  77 Ver.3 に対応しています。  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω(不平衡型)  522 ~ 1629 kHz  1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω  75 Ω
HDMI 出力(ディープ) 本システムは、デエラリン ■	75-対応) 1  77 Ver.3 に対応しています。  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω(不平衡型)  522 ~ 1629 kHz  1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω  0/DVD レコーダー、BD/DVD プレーヤー、 デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力 テレビモニター、BD/DVD レコーダー  0/DVD レコーダー、BD/DVD プレーヤー、 デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力 テレビモニター、BD/DVD レコーダー  1-ダー、BD/DVD レコーダー  AC 100 V、50/60 Hz 140 W
HDMI 出力(ディーラリン マイーラリン マイーラリン で ディーラリン で で ディーラリン で ア■ ( ディーラリン で で ディーラリン で ディーラリン で ディーラリン で ディーラリン で ディーラリン で ディーラー	75ー対応) 1  77 Ver.3 に対応しています。  76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58)  0.3 % 0.5 % 75 Ω (不平衡型)  522 ~ 1629 kHz  1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω  0/DVD レコーダー、BD/DVD プレーヤー、 デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力 テレビモニター、BD/DVD レコーダー  0/DVD レコーダー、BD/DVD プレーヤー、 デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力 テレビモニター、BD/DVD レコーダー  1-ダー、BD/DVD プレーヤー、 アッキ、ケーブルテレビ テレビモニター  AC 100 V、50/60 Hz 140 W 430 mm × 158.5 mm × 339 mm
HDMI 出力(ディープ) ない は	75-対応) 76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58) 0.3 % 0.5 % 75 Ω (不平衡型) 522 ~ 1629 kHz 1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω
HDMI 出 出 と	75-対応) 76.0~90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58) 0.3 % 0.5 % 75 Ω (不平衡型) 522~1629 kHz 1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω 0/DVD レコーダー、BD/DVD プレーヤー、 デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力 テレビモニター、BD/DVD プレーヤー、 デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力 テレビモニター、BD/DVD レコーダー 0/DVD レコーダー、BD/DVD レコーダー 1-ダー、BD/DVD プレーヤー、 デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力 テレビモニター、BD/DVD プレーヤー、 1-ダー、BD/DVD プレーヤー、ケーブルテレビ テレビモニター AC 100 V、50/60 Hz 140 W 430 mm × 158.5 mm × 339 mm 約 5 kg 0°C~40°C 20 %~80 %(結露のないこと)
HDMI 出 出 と	75-対応) 76.0~90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μ V、IHF' 58) 0.3 % 0.5 % 75 Ω (不平衡型) 522~1629 kHz 1 ± 0.1 Vp-p 1.5 Vp-p 75 Ω 0/DVD レコーダー、BD/DVD プレーヤー、 デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力 テレビモニター、BD/DVD プレーヤー、 デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力 テレビモニター、BD/DVD レコーダー 0/DVD レコーダー、BD/DVD レコーダー 1-ダー、BD/DVD プレーヤー、 デッキ、ケーブルテレビ、ゲーム、外部入力 テレビモニター、BD/DVD プレーヤー、 1-ダー、BD/DVD プレーヤー、ケーブルテレビ テレビモニター AC 100 V、50/60 Hz 140 W 430 mm × 158.5 mm × 339 mm 約 5 kg 0°C~40°C 20 %~80 %(結露のないこと)

1. この仕様は、性能向上のため変更することがあります。 2. 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる第 10 次高 調波までの総和です。

「JIS C 61000-3-2 適合品」 : JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第 3-2 部:限度値一高調波電流発生限度値(1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器)」に基づき、商用 電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造 した製品です。

# こんな表示が出たら

Cinobial mich					
	表示	原因/対策			
1	U701	HDMI 接続した機器が、本機の著作権保護に対応していません。			
2	U704	HDMI 接続で、本機が対応していない映像フォーマットを受信しました。接続した機器の設定を確認してください。			
3	U703	<ul> <li>HDMI 接続で異常があります。以下の処置をしてください。</li> <li>それでも直らないときは、販売店にご相談ください。</li> <li>一接続した機器の電源を「切/入」してください。</li> <li>HDMI ケーブルを抜き差ししてください。</li> <li>本機出力側の接続台数が2台を超えないようにしてください。</li> </ul>			
4	U30 REM2 または U30 REM1	リモコンモードを設定し、本体とリモコンのモードを合わせてください。 "U30 REM2"が表示された場合、リモコン側のモードを"2"にしてください。 "U30 REM1"が表示された場合は、リモコン側のモードを"1"にしてください。			
5	CANCEL MUTING FUNCTION	消音機能が働いています。 リモコンの [ 消音 ] を押して解除してください。(→ 29 ページ)			
6	NO C AND LS/RS SPEAKERS	センターとサラウンドのスピー カーが「無」の設定になっています。 「有」の設定にしてください (→ 35ページ)。			
7	NO LS/RS SPEAKERS	サラウンドスピーカーが「無」の 設定になっています。「有」の設定 にしてください(→ 35 ページ)。			
8	NO LS/RS AND SBL/SBR SPEAKERS	サラウンドとサラウンドバックの スピーカーが「無」の設定になっ ています。「有」の設定にしてくだ さい(→ 35ページ)。			
9	NO SBL/SBR SPEAKERS	サラウンドバックスピーカーが 「無」の設定になっています。「有」 の設定にしてください (→ 35 ペー ジ)。			
10	NOT POSSIBLE FOR ANALOG 8CH INPUT	アナログ 8CH には使用できない 効果を使用しようとしています。			
11	NOT POSSIBLE FOR THIS INPUT SOURCE	現在の入力ソースには使用できな い効果を使用しようとしています。			
12	PCM FIX (点滅)	PCM FIX モードになっています。 解除してください。(→ 37 ページ)			
13	SELECT SPEAKER A	スピーカー A が「切」になってい ます。スピーカー A を選択してく ださい。(→ 24 ページ)			
14	SPEAKERS ARE OFF	スピーカーの A と B が「切」になって います。どちらかのスピーカーを選択 してください。(→ 24、25 ページ)			
15	NOT SUPPORT FOR THIS WIRELESS SYSTEM	このワイヤレスシステムには対応 していません。(→ 21 ページ)			

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	ここを確認、処置してください	ページ	
	共通		
電源が入らない。	・電源プラグがコンセントに正しく接続されているか、確認してください。	10	
機器の再生を始めても音や映像が 出ない。または音がおかしい。	<ul> <li>・音量を確認してください。</li> <li>・スピーカー表示が消灯している場合は、スピーカー A または B を選択してください。</li> <li>・入力切換(音源)を正しく選択してください。</li> <li>・「消音」を解除してください。</li> <li>・本機で再生できるデジタル信号か確認してください。</li> <li>・スピーカーや機器が正しく接続されているか確認してください。</li> <li>・入力端子の設定を確認してください。</li> <li>・PCM FIX モードを解除してください。</li> <li>・DVD オーディオでは、著作権の関係上、デジタルで音声が出力できない場合があります。</li> </ul>	13、24 22、24、25 13、24 29 46 8~11、14~21 37 37 —	
音が出なくなった。 本機は異常を検出すると、保護回 路が働いて、電源を自動的に切り ます。	<ul> <li>・スピーカーコードの⊕と⊝がショートしていませんか。</li> <li>・スピーカーインピーダンスが本機の許容範囲より低くないですか。</li> <li>・著しい大音量で聞いていませんか。</li> <li>・異常に暑い場所で使用していませんか。</li> <li>・カーテンや異物により、排気孔をふさいでいませんか。</li> <li>→ 原因を解消して、しばらく待ってから再び電源を入れてください。(保護回路の動作が解除されます。)(それでも同じ現象が起こる場合は販売店にご相談ください。)</li> </ul>	8 8, 20 – – –	
"F□□ "が表示され、電源が切れる。(□□には数字が入ります)	・電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。	_	
表示部が暗い。	・" <b>DIMMER</b> "(ディマー)を解除してください。	35	
再生中、カチッと音がする。	・DVD などを再生すると、入力信号によりバイアンプ機能が自動的に切り 換わります。その際、カチッと音がしますが、故障ではありません。	_	
	測定マイク		
"MEASURING ERROR"と表示 される。	・原因が特定できないエラーが発生しました。再度、測定をやり直してください。 ・スピーカーまでの距離が遠すぎます。設置場所を確かめてください。	22、23	
距離の設定(→ 35 ページ)で、 スピーカーに "L 3.0 – " のよう に "–" が表示される。	・極性を自動補正したスピーカーに表示されます。 → 極性を自動補正しない設定もできます。	36	
距離の設定 (→ 35 ページ) で、 距離が "OVER" と表示される。	• 距離の測定値が 15 m を超えた場合に表示されます。スピーカーの設置などを確認してください。	_	
	音質・音場効果		
センタースピーカー、サラウンド スピーカー、サブウーハーから音 が聞こえない。	<ul> <li>スピーカーやサブウーハーの有無、または、サイズの設定を確かめてください。</li> <li>ドルビープロロジックIIx、NEO:6、SFC の設定を確かめ、適切なモードを選んでください。</li> <li>2 チャンネルのステレオソースの場合は、[サラウンド]を「入」にしてください。</li> </ul>	22, 23, 35 26 ~ 28	
サラウンドバックスピーカーから 音が聞こえない。	・スピーカーの有無とサイズの設定を確かめてください。 ・[ サラウンド ] を「入」にしてください。	22、23、35 11、27	
ドルビープロロジックⅡxや NEO:6、SFC が使えない。	<ul> <li>センタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーの接続を確認してください。</li> <li>スピーカー A を「入」にしてください。</li> <li>アナログ 8CH を解除してください。</li> <li>BS デジタル放送などの二重音声には使用できません。</li> </ul>	8, 9 24 25 –	
BS デジタル放送で二重音声放送 の切り換えができない。	・BS デジタルチューナーの音声出力を AAC に切り換えてください。	_	
ラジオ			
受信できない。 雑音やひずみが多い。	<ul> <li>アンテナの向きや位置を変えてみてください。</li> <li>音質の調整で、高域("TREBLE")を調整してみてください。</li> <li>本機、ブルーレイディスク/DVD レコーダー、ブルーレイディスク/DVD プレーヤー、テレビやビデオデッキから AM ループアンテナを離してください。</li> <li>FM 屋外アンテナに替えてみてください。</li> </ul>	- 33 21	
	<ul><li>アンテナと他のコードを遠ざけてください。</li><li>AM 受信の場合、「ビートプルーフ モード」でモードを切り換えてみてください。</li></ul>	45	

こんなときは	ここを確認、処置してください	ページ		
HDMI				
DVD やブルーレイディスクなどマルチチャンネルの音声が2チャンネルで再生される。(Dolby Digital や Dolby TrueHD などマルチチャンネルを示すインジケーターが点灯しません)	・ビエラリンク (HDMI) を使用している場合、スピーカー切換を「音声をテレビから出す」にしているときは、本機からは 2 チャンネルの音声のみ出力されます。テレビ(ビエラ)のリモコンのビエラリンクボタンを押し、スピーカー切換を「音声を AV アンプから出す」にしてください。	30		
HDMI 接続で、始めの数秒間の音声が再生されない。	・DVD などをチャプターから再生した場合に、起こることがあります。以下の処置をしてください。	- 37		
正常に動作しない。	・HDMIの入力端子と出力端子を間違えて接続すると、正常に動作しません。 接続し直すときは、一度電源を切り、電源プラグを抜いてから接続してください。	10、11、14		
ビエラリンク (HDMI) が 働かなくなった。	<ul> <li>「ビエラリンク (HDMI) を使わない設定にする」で "ON" に設定しているか確認してください。</li> <li>"OFF" になっている場合は、"ON" に変更してください。</li> <li>・省待機電力モードにしている場合、本機の電源「切」時には、ビエラリンク (HDMI) が働きません。「本機の電源「切」時の消費電力を下げる(省待機電力モード)」で "ON" に変更してください。</li> <li>・接続した機器側のビエラリンク (HDMI) の設定を確認してください。</li> <li>・HDMI 機器の接続を変更したとき、停電やコンセントの抜き差しをしたときなどにビエラリンク (HDMI) が動作しなくなる場合があります。このときは、以下の操作をしてください。</li> <li>ー HDMI ケーブルで接続したすべての機器の電源を入れた状態で、テレビ (ビエラ) の電源を入れ直す。</li> <li>ー テレビ (ビエラ) の「ビエラリンク (HDMI) 制御 (HDMI 機器制御)」の設定を「しない」に変更し、再度「する」に設定する。(詳しくはテレビ (ビエラ) の取扱説明書をご覧ください。)</li> <li>ー テレビ (ビエラ) と本機を HDMI ケーブルで接続して、テレビ (ビエラ)の電源を入れ、そのまま本機の電源プラグを一度抜いてから接続し直す。</li> </ul>	38 38 - -		
HDMI 入力端子に複数の機器を 接続している場合に自動で電源が 「入/切」してしまう機器がある。	・ビエラリンク(HDMI)対応機器の場合、一部の連動操作が働きます。機能を働かせたくない場合は、接続した機器(レコーダー(ディーガ)など)側でビエラリンク(HDMI)機能を働かせない設定にしてください。	_		
	リモコン			
リモコンが働かない。	・電池が消耗している場合は電池を交換してください。	5		
他のオーディオ機器が動作する。	・本機のリモコンモードを" <b>REMOTE 2</b> "に切り換えてください。	40		

# Q&A (よくあるご質問)

Q(質問)	A(回答)
カラオケ用マイクを接続したい。	本機ではカラオケ用マイクは使用できません。 測定マイク端子に接続しないでください。
ブルーレイディスク /DVD プレーヤーにマイクを接続してカラオケを楽しもうとしたが、マイクの音が出ない。	ブルーレイディスク /DVD プレーヤーと本機をデジタル接続している場合はマイクの音は 出力されません。アナログ接続して、アナログ入力にしてください。(→ 18、37 ページ)
DTS の音声が出ない。 音声は出るが DTS 表示が点灯しない。	ブルーレイディスク /DVD レコーダーまたはブルーレイディスク /DVD プレーヤーのデ ジタル音声出力の設定が、ビットストリーム出力であることを確かめてください。
デジタル接続で、DVD オーディオを再生しても 音が出ない。	本機は CPPM に対応していますので、HDMI ケーブルで接続すると、DVD オーディオの音声を楽しむことができます。(→ 10、11、14 ページ)
長時間使用すると、本体が熱くなるが、大丈夫か。	大丈夫です。ただし、本体後面の排気孔を物でふさぐなど、放熱を妨げ ることはしないでください。
引っ越しするのだが、そのまま使えるか。	東日本、西日本に関係なく使えます。

# お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布で ふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れ をふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変 質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

#### - このマークがある場合は -

#### ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報




このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、 または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせ ください。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。





## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。



# 注意

「傷害を負うことや、財産の損害 が発生するおそれがある内容」 です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 警告

電源コード・プラグを破損するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用する と、火災・感電・ショー トの原因になります。

コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

# 電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になりま す。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

# 電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり、火災の原 因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

#### 雷が鳴ったら、本機や電源 プラグ、アンテナ線に触れ ない







感電の原因になります。

# コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100 V 以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

#### ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になりま

ぬれ手禁止

#### 内部に金属物を入れたり、 水などの液体をかけたりぬ らしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- 機器の上に水などの液体の 入った容器や金属物を置かな いでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

#### 異常があったときは、電源 プラグを抜く



●内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき●落下などで外装

電源プラグ とき を抜く 無効 関東 関 章 が

●煙や異臭、異音が 出たとき

そのまま使うと、火災・感電の原 因になります

• 販売店にご相談ください。

#### 分解、改造をしない




内部には電圧の高い 部分があり、感電の 原因になります。

• 内部の点検や修理は、販売店 にご依頼ください。

本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますが御了承ください。

# ↑ 警告

#### 電池は誤った使いかたをしない





- ●加熱・分解したり、水などの液体や火の中 へ入れたりしない
- ●⊕と⊝を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピンなどといっ しょに保管しない
- ⊕ と ⊝ を逆に入れない
- ●新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに 使わない
- ●被覆のはがれた電池は使わない
- ●乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

● 電池には安全のために被覆をかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさ ないでください。

#### 電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする



- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこす らずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談くだ さい。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因 になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師に ご相談ください。

#### 使い切った電池は、すぐに リモコンから取り出す




そのまま機器の中に 放置すると、電池の 液もれや、発熱・破 裂の原因になります。

# 注意

#### 異常に温度が高くなるとこ ろに置かない







外装ケースや内部部品が劣化するほか、 火災の原因になることがあります。

● 直射日光の当たるところ、ストーブ の近くでは特にご注意ください。

#### 放熱を妨げない





内部に熱がこもると、外装ケース が変形したり、火災の原因になる ことがあります。

• 後面の排気孔をふさがないで ください。

#### 油煙や湯気の当たるとこ ろ、湿気やほこりの多いと ころに置かない



電気が油や水分、ほ こりを伝わり、火災・ 感電の原因になるこ とがあります。 たばこの煙なども製 品の故障の原因にな ることがあります。

#### 不安定な場所に置かない



● 高い場所、水平以 外の場所、振動や 衝撃の起こる場所 に置かない

倒れたり落下すると、けがや製品の 故障の原因になることがあります。

#### 長期間使わないときは、リ モコンから電池を取り出す



液もれ・発熱・発火・ 破裂などを起こし、 火災や周囲汚損の原 因になることがあり ます。

#### ヘッドホン使用時は、音量 を上げすぎない



耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聴くと、聴力 に悪い影響を与える ことがあります。

#### コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとすると、 コードが傷つき、火災・感電の原因にな ることがあります。また、引っかかって、 けがの原因になることがあります。

#### 屋外アンテナの設置・工事は自分でしない



強風でアンテナが倒れた場合に、けがや 感電の原因になることがあります。

• 設置・工事は販売店にご相談ください。

#### 本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしない



倒れたり落下すると、けがや製品の故障 の原因になることがあります。また、重 量で外装ケースが変形し、内部部品が破 損すると、火災・故障の原因になること があります。

#### 長期間使わないときや、お手入れのときは、 電源プラグを抜く



通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、 ろう電などにより、火災の原因になること 電源プラグ があります。

を抜く

# 保証とアフターサービス(ょくお読みください)

### 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

### まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様 ご相談センター」へ!

#### ■ 保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

#### ■ 補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、この AV コントロールアンプの補修用性能部品を、製造打ち切り後 8 年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

50~51ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。右記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料||は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容				
製品名 AV コントロールアンプ お買い上げ日 年 月				
品番	SA-BX500	故障の状況	できるだけ具体的に	

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

#### 修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

#### ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

パナは 3651

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### パナソニック 談 窓 相

#### ナビダイヤル **24.** 0570-087-087 (全国共通番号)

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄 りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

- └ - ・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させ	
北海道地区	近畿 地区
札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西20条北2丁目	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 奈良 大和郡山市筒井町
2丁目17-7 23-3	☎ (077)582-5021 800番地
<b>1</b> (011)894-1251 <b>1</b> (0155)33-8477	京都 京都市伏見区竹田中川原町   27 (0743)59-2770
<b>旭川</b> 旭川市2条通16丁目   <b>函館</b> 函館市西桔梗589番地241   1166 (函館流通卸センター内)	71-4 和歌山 和歌山市中島499-1 <b>25</b> (075)646-2123 <b>25</b> (073)475-2984
<b>雷</b> (0166)22-3011 <b>雷</b> (0138)48-6631	(075)646-2123
	15-5 3丁目13-4
東北地区	<b>1</b> (06)6359-6225 <b>1</b> (078)796-3140
青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野区扇町	中国地区
364 <b>5</b> (017)775-0326 <b>5</b> (022)387-1117	·
秋田 秋田市外旭川字小谷地 <b>山形</b> 山形市平清水1丁目1-75	鳥取 鳥取市安長295-1   浜田 浜田市下府町327-93
3-1 <b>8</b> (023)641-8100	<b>米子</b> 米子市米原4丁目2-33 <b>岡山</b> 岡山市田中138-110
<b>否</b> (018)868-7008 福島 郡山市亀田1丁目51-15	<b>T</b> (0859)34-2129 <b>T</b> (086)242-6236
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43	松江 松江市平成町182番地 広島 広島市西区南観音1丁目
<b>D</b> (019)043 0130	<b>1</b> 4 <b>1</b> 3-5 <b>1</b> (0852)23-1128 <b>1</b> 3-5 <b>1</b> (082)295-5011
首都圏地区	出雲 出雲市渡橋町416   山口 山口市小郡下郷220-1
あた。	<b>1</b> (0853)21-3133 <b>1</b> (083)973-2720
3-19 2丁目26-17	
<b>13</b> (028)689-2555 <b>13</b> (03)5477-9780	四国地区
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13 <b>公(027)254-2075 公(055)222-5822</b>	<b>香川</b> 高松市勅使町152-2 <b>高知</b> 高知市仲田町2-16
	(087)868-6388 (088)834-3142 ( <b>徳島</b> 徳島市沖浜2丁目36 ( 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉
<b>7</b> (029)864-8756 3-16	<b>1                                    </b>
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2	<b>1</b> (089)905-7544
<b>公</b> (048)728-8960 新潟 新潟市東区東明1丁目 8-14	+ 44 57
千葉 千葉市中央区末広5丁目 <b>☎(025)286-0180</b> 9-5	九州地区
<b>1</b> (043)208-6034	福岡 春日市春日公園3丁目48   熊本 熊本市健軍本町12-3   <b>☎ (092)593-9036</b>   <b>☎ (096)367-6067</b>
	<b>佐賀</b> 佐賀市鍋島町大字   <b>天草</b> 天草市港町18-11
中 部 地 区	八戸字上深町3044
石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町	☎ (0952)26-9151 <b>鹿児島</b> 鹿児島市与次郎1丁目
<b>否</b> (076)280-6608 <b>⑤</b> 山 <b>⑤</b> 山 <b>本</b> 規塚町1 丁月1 4	長崎 長崎市東町1919-1 5-33 <b>公</b> (095)830-1658 <b>公</b> (099)250-5657
富山 富山市根塚町1丁目1-4 (052/619-0225) <b>公 (076)424-2549</b> 岐阜市中鶉4丁目42	大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 奄美市名瀬朝仁町11-2
福井 福井市問屋町2丁目14	<b>1</b> (097)556-3815 <b>1</b> (0997)53-5101
☎(0776)21-0622 高山 高山市花岡町3丁目82	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉
長野 松本市寿北7丁目3-11 <b>公</b> (0577)33-0613	2099-2 <b>12</b> (0985)63-1213
<b>否</b> (0263)86-9209 三重 津市久居野村町字山神 421	(0300)00 1210
<b>静岡</b> 静岡市葵区千代田7丁目 <b>☎</b> (059)254-5520 <b>☎</b> (059)254-5520	沖 縄 地 区
<b>1</b> (054)287-9000	<b>沖縄</b> 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

# さくいん

英数字	ページ
■ 2CH MIX	.46,48
接続 再生 D端子 DTS、DTS 96/24、DTS-ES、DTS-HD HDAVI Control.	24 14 ~ 17 17 .46, 48
	.46、48 .46、48 .46、48 .37 38 .16、19 .27、46
<b>あ行</b> ■ アッテネーター	ページ
■ アナログ 8CH 接続	18 25
<b>か行</b> ■ 距離の設定	ページ
■ 距離の設定 ■ 高域の調整 ■ コンポーネント映像端子	33
せウンドメニュー操作     サウンドメニュー操作     サラウンド効果     自動スピーカー設定     消音     情報を表示     初期設定操作     34 ~ 38、40、	26 ~ 28 .22, 23 29
■ スピーカー 接続	23、35
■ スピーカー B 接続 再生 ■ 測定マイク	25

た行	ページ
■ 低域の調整	
■ ディマー ■ デジタル信号	
■ デジタル端子(同軸)	18
<ul><li>デジタル端子 (光)</li></ul>	21
■ テスト信号 ■ テレビ	12、29
接続10、11、14~	- 17、31
再生12、 リモコンで操作	40
リモコンで操作 ■ ドルビーデジタル、ドルビーデジタルサラウント ドルビーデジタル+、ドルビー TrueHD	₹EX、 46 48
■ ドルビープロロジックⅡ / ドルビープロロジックIIx26 ~ 28、	40 40
トルとープロロジッグIIX26 ~ 28.	ページ
■ 入力信号の設定	_
は行	ページ
■ バイアンプ	47
■ バイワイヤー ■ ビエラリンク (HDMI)	20、36
■ ビデオデッキ 接続	
再生 ■ ビデオデッキー体型 DVD レコーダー	24
■ ヒナオナッキー体型 DVD レコーター 接続	15
再生 <b>コ</b> フィルターの設定	24
■ フィルターの設定 ■ ブルーレイディスク /DVD プレーヤー	14 10
接続 再生	24
リモコンで操作 ■ ブルーレイディスク /DVD レコーダー	42
接続10、11、14~	~ 19、31
リモコンで操作	41
■ ヘッドホン	
<b>ま行</b> ■ マルチルーム21、	ページ 25 37
5行	ページ
■ ラジオ	44、45
■ リモコン5、 ■ リモコンモード5	40 ~ 42 40
■ レベルの調整	32
■ 録音・録画	19、39 ページ
■ ワイヤレススピーカー21、25、	37、46
■ ワンタッチ再生	31

### 愛情点検 長年で使用のAVコントロールアンプの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

## 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	電話 ( ) -	品 番	SA-BX500
お 客 様 ご相談窓口	電話( ) 一	お買い上げ日	年 月 日

### パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社

ネットワーク事業グループ